

*jura*®



E6/E60/E600 – L'essentiel en bref

## E6/E60/E600 – L'essentiel en bref



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi E6/E60/E600 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

### Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le rinçage café manuellement à tout moment.



**Condition :** l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur la touche « ❄️ » (symbole Entretien blanc).
- ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage café » pour lancer le cycle de rinçage.



« Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café. L'opération s'arrête automatiquement. L'écran d'accueil s'affiche.

### Rinçage de la buse mousse fine

La JURA demande un rinçage du système de lait après chaque préparation de lait.



**Condition :** « Rinçage du système de lait » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
  - ▶ Appuyez sur la touche « ❄️ » (symbole Entretien rouge).  
« Tourner ouvrir »
  - ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
- « Rinçage du système de lait », le rinçage de la buse mousse fine commence.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.
- ▶ Fermez le sélecteur en position .

L'écran d'accueil s'affiche.

## Nettoyage de la buse mousse fine

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait



### ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.



- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

**i** Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.


**Condition :** l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur la touche « P ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage du système de lait ».
  - « Nettoyage du système de lait »
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
  - « Nettoyage du système de lait » / « Détergent syst. lait »
- ▶ Retirez le tuyau de lait du récipient à lait ou de la brique de lait.
- ▶ Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y 1 bouchon de détergent pour système de lait.
- ▶ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.
- ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
  - Dès que la machine est chaude, « Tourner ouvrir » apparaît.
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
  - « Nettoyage du système de lait », le nettoyage de la buse mousse fine et du tuyau de lait commence.
  - « Tourner fermer »
- ▶ Fermez le sélecteur en position .
  - « Nettoyage du système de lait »
- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.
- ▶ Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse mousse fine.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
  - « Tourner ouvrir »



- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .  
« **Nettoyage du système de lait** », la buse mousse fine et le tuyau de lait sont rincés à l'eau fraîche.  
« **Tourner fermer** »
- ▶ Fermez le sélecteur en position .  
L'écran d'accueil s'affiche.

## Démontage et rinçage de la buse mousse fine



Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement la démonter et la rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre JURA ne vous demande pas de démonter et de rincer la buse mousse fine.

- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Retirez la buse mousse fine avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ▶ Désassemblez la buse mousse fine.
- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
- ▶ Réassemblez la buse mousse fine.

**i** Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse mousse fine, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.


- ▶ Insérez fermement la buse mousse fine dans le Connector System®.

## Mise en place du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre JURA si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Smart. Si vous n'avez pas mis la cartouche filtrante en place au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

**Condition :** l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Placez la rallonge fournie au-dessus d'une cartouche filtrante CLARIS Smart.




- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

**i** La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place.

« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.


« **Tourner ouvrir** »

- ▶ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous la buse mousse fine.

- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .

« **Rinçage du filtre** », de l'eau coule de la buse mousse fine.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml. « **Tourner fermer** » apparaît sur le visuel.

- ▶ Fermez le sélecteur en position .

L'écran d'accueil s'affiche.

**i** Si le filtre est activé, un symbole de filtre bleu s'affiche en bas du visuel.


## Remplacement du filtre

**i** Dès que la cartouche filtrante est épuisée (selon la dureté de l'eau réglée), la JURA demande le remplacement du filtre.

**i** Les cartouches filtrantes CLARIS Smart sont disponibles chez votre revendeur.

**Condition :** l'écran d'accueil s'affiche. Le symbole de filtre en bas du visuel s'allume en rouge.


- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la du réservoir d'eau avec la rallonge.
- ▶ Placez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Smart.



- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel. La machine a détecté automatiquement que vous venez de remplacer la cartouche filtrante.


« **Tourner ouvrir** »

- ▶ Placez un récipient (d'au moins 300 ml) sous la buse mousse fine.
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .

« **Rinçage du filtre** », de l'eau coule de la buse mousse fine.

- i** Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.
- i** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 300 ml. « **Tourner fermer** » apparaît sur le visuel.

- ▶ Fermez le sélecteur en position .
- L'écran d'accueil s'affiche.

## Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la JURA demande un nettoyage.


### ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

**Condition :** « Nettoyer appareil » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur la touche «  » (symbole Entretien rouge).  
« Nettoyer »
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».  
« Vider récipient marc de café »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.  
« Nettoyer »
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».  
« Nettoyer machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.  
L'opération s'interrompt, « Ajouter pastille ».
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour la pastille de nettoyage.
- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».  
« Nettoyer machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café.  
L'opération s'arrête automatiquement.  
« Vider récipient marc de café »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.  
Le nettoyage est terminé. L'écran d'accueil s'affiche.



## Détartrage de la machine

La JURA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, aucune demande de détartrage n'apparaît.

### ⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- ▶ Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

### ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- ▶ Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

### ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

### ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- ▶ Éliminez immédiatement les projections.


- i** Le programme de détartrage dure environ 40 minutes.

- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

**Condition :** « **Detartrer appareil** » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur la touche « **⚙** » (symbole Entretien rouge).  
« **Détartrage** »
- ▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».  
« **Videz le bac d'égouttage** »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.  
« **Ajouter produit** »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.





- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau tiède. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.

« Tourner ouvrir »



- ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
  - ▶ Ouvrez le sélecteur en position ☰.
- « Détartrage machine », de l'eau coule plusieurs fois de la buse mousse fine.

L'opération s'interrompt, « Tourner fermer ».

- ▶ Fermez le sélecteur en position ①.
- « Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
- L'opération s'interrompt, « Videz le bac d'égouttage ».
  - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Remplissez le réservoir d'eau »



- ▶ Videz le récipient et placez-le sous la buse mousse fine et l'écoulement de café.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

« Tourner ouvrir »

- ▶ Ouvrez le sélecteur en position ☰.
- « Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
- L'opération s'interrompt, « Tourner fermer ».

- ▶ Fermez le sélecteur en position ①.
- « Détartrage machine », le cycle de détartrage se poursuit.
- De l'eau coule de l'écoulement de café.

L'opération s'interrompt « Videz le bac d'égouttage »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Le détartrage est terminé. L'écran d'accueil s'affiche.

- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.