

jura®



Cool Control

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Modo de empleo

Manual de instruções

Bruksanvisning

Instruksjonsbok

Instrukcja obsługi

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl

ru



cs

Din Cool Control



Betjenings-elementer	57
Viktige henvisninger	58
Riktig bruk.....	58
For din sikkerhet.....	58
1 Klargjøring og oppstart	60
Stille opp og koble til	60
Kjøle melk.....	60
2 Rengjøring og pleie	60
3 Transport og miljøvennlig kassering	61
Transport	61
Kassering	61
4 Tekniske data	61
5 JURA-kontakter / rettslig informasjon	61

Symbolbeskrivelse

Varselhenvisninger

 FORSIKTIG	Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med FORSIKTIG eller ADVARSEL.
 ADVARSEL	Signalordet ADVARSEL henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet FORSIKTIG henviser til mulige lette skader.

Symboler som brukes

-  **Oppfordring til handling.** Her oppfordres du til en handling.
-  **Henvisninger** og tips som gjør bruken av Cool Control enda lettere.

Betjeningslementer




1 Cool Control

2 Deksel

3 Beholder i rustfritt stål

4 Driftsvisning

5 Nettdel med kabel

6  På/av-tast

7 Koblingshylse

8 Forbindelsesstykke (kan variere avhengig av kaffemaskin og tilhørende cappuccinodyse)

9 Melkeslange

10 Forbindelsesstykke

11 Adapter

12 Metallrør

Viktige henvisninger

Riktig bruk

Apparatet er utviklet og konstruert for privat husbruk. Det tjener bare til å avkjøle melk i den medleverte beholderen i rustfritt stål, og å holde den frisk. All annen bruk er feil. JURA overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboka ikke er fulgt. Instruksjonsboka må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må følge apparatet hvis det gis videre eller selges.

For din sikkerhet

Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye. Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ikke ta apparatet i bruk med våte hender.
- Før oppstart må det passes på at nettkabelen er tørr.

- Koble apparatet til vekselstrømnettet bare med nettdelen som følger med i leveringsomfanget.
- Ved tegn til skader, f.eks. brent lukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen, og JURAs serviceverksted må kontaktes.
- Hvis nettkabelen til apparatet er skadet, må den repareres av JURA selv eller av et autorisert JURAs serviceverksted.
- Sørg for at Cool Control og nettkabelen ikke befinner seg i nærheten av varme overflater eller åpen ild.
- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnisse mot skarpe kanter.
- Apparatet må aldri åpnes og repareres av deg selv. Det må ikke foretas endringer på apparatet som ikke er beskrevet i instruksjonsboka. Apparatet inneholder strømførende deler. Reparasjoner skal kun utføres av JURAs autoriserte serviceverksteder med originale reserve- og tilbehørsdeler.

Et skadet apparat er ikke trygt og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:

- Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
 - Cool Control må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
 - Ikke dypp Cool Control, kabel og kontakter ned i vann.
 - Cool Control og dens enkeltdeler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
 - Slå av Cool Control før rengjøringsarbeider og dra ut nettpluggen. Cool Control tørkes alltid av med en fuktig, men ikke våt, klut, og skal beskyttes mot konstant vannsprut.
 - Ikke fyll melken som du ønsker å kjøle, direkte inn i apparatet. Bruk beholderen i rustfritt stål som er en del av leveringsomfanget.
 - Apparatet kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av Cool Control. Ytterligere tekniske data finner du i denne instruksjonsboka (se kapittel 4 "Tekniske data").
 - Slå av apparatet ved lengre tids fravær.
 - Bruk apparatet bare under tilsyn.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeider uten tilsyn fra en ansvarlig person.
 - Ikke la barn leke med apparatet.
 - Hold barn under åtte år borte fra apparatet eller hold alltid øye med dem.
 - Barn over åtte år skal kun bruke apparatet uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.
- Personer, inkludert barn, som på grunn av sine
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
 - manglende erfaring eller kunnskap
- ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

1 Klargjøring og oppstart

Stille opp og koble til


Når Cool Control settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett apparatet på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for Cool Control slik at den er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.
- Før du tar i bruk det nye apparatet, bør du av hygieniske grunner rengjøre det innvendig og utvendig med en fuktig klut. Skyll beholderen i rustfritt stål grundig.


⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
-
- ▶ Sett kablen til nettdelen inn i koblingshylsen på Cool Control.
 - ▶ Sett nettpluggen inn i en nettkontakt.
 - ▶ Sett metallrøret inn i adapteren.



- ▶ Sett adapteren inn i dekselet.
- ▶ Sett den ene enden av melkeslangen inn i adapteren.



Kjøle melk

- ▶ Fyll beholderen i rustfritt stål med melk.
 - ▶ Lukk beholderen i rustfritt stål med dekselet.
 - ▶ Sett beholderen i rustfritt stål inn i Cool Control.
 - ▶ Forbind melkeslangen med cappuccinodysen på kaffemaskinen din.
- i** Ta hensyn til at forbindelsesstykket kan variere avhengig av kaffemaskin og tilhørende cappuccinodyse.
- ⏻** ▶ Trykk på/av-tasten. Driftsindikatoren lyser og apparatet begynner avkjølingen.
- i** Din JURA Cool Control holder alltid melken innenfor det optimale temperaturområdet. Melken kan ikke fryse.
- i** Hvis du ønsker å **avslutte kjøleprosessen**, trykker du på på/av-tasten **⏻**.
- i** Hvis du setter apparatet ut av drift, må du dra nettpluggen ut av nettkontakten.

2 Rengjøring og pleie

- i** Ikke bruk kraftige, skurende rengjøringsmidler eller harde gjenstander ved rengjøring. Dette kan skade apparatet, belegget på holderen til beholderen i rustfritt stål så vel som selve beholderen.
- ▶ Før hver eneste rengjøring av apparatet må nettpluggen tas ut av nettkontakten.
 - ▶ Rengjør apparatet innvendig med en fuktig klut.
 - ▶ Rengjør utsiden av apparatet med en fuktig klut.
 - ▶ Skyll beholderen i rustfritt stål og enkelt-delene grundig under rennende vann.
- i** Merk deg at det kun er beholderen i rustfritt stål og metallrøret som tåler å vaskes i oppvaskmaskinen – alle andre deler (deksel, adapter, etc.) tåler det ikke.

3 Transport og miljøvennlig kassering

Transport

Oppbevar emballasjen til Cool Control. Den brukes som beskyttelse under transport. Rengjør beholderen i rustfritt stål før transporten.



Kassering

Gamle apparater må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle apparater kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

4 Tekniske data

Spenning	100–240 V ~, 50–60 Hz
Sikkerhetskontroll	 
Ytelse	25 W
Temperaturområde	Avkjøler til 25 °C under omgivelsestemperaturen, men ikke under 4 °C
Volum på beholderen i rustfritt stål	0,6 l
Kabellengde	ca. 1,8 m
Vekt	1,5 kg
Mål (B × H × D)	14,4 × 15,6 × 23 cm
Klimaklasse	N (for omgivelsestemperaturer fra + 16 °C til + 32 °C)

5 JURA-kontakter / rettslig informasjon

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

@ Flere kontaktdata for ditt land finnes på www.jura.com.

Direktiver

Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv

Tekniske endringer

Retten til tekniske endringer forbeholdes. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboka, er stilisert og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene for ditt apparat kan avvike.

Tilbakemelding

Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktlenken på www.jura.com.

Opphavsrett

Instruksjonsboka inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.

