

jura®



Piimajahuti Cool Control



Kasutusjuhend

Piimajahuti Cool Control


Masina osad	3
Oluline teave	4
Õige kasutamine.....	4
Ohutusteave	4
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	5
Ülesseadmine ja ühendamine.....	5
Piima jahutamine	5
2 Puhastamine ja hooldus	6
3 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	6
Transport	6
Utiliseerimine	6
4 Tehnilised andmed	6
5 JURA kontaktandmed / õigusteave	7

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused


-  **ETTEVAATUST** Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga ETTEVAATUST
 **HOIATUS** või HOIATUS. Märksõna **HOIATUS** viitab tõsise isikuvigastuse ohule ning märksõna **ETTEVAATUST** kerge isikuvigastuse ohule.

Kasutatavad sümbolid

- ▶ **Soovitus toimingute tegemiseks.** See sümbol tähendab, et seade soovib Sul teatavat toimingut teha.
-  **Piimajahuti Cool Control kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.**

Masina osad



- 1 Piimajahuti Cool Control
- 2 Kaas
- 3 Roostevabast terasest piimamahuti
- 4 Näidik
- 5 Toitejuhe koos adapteriga
- 6  Sisse-/väljalülitusnupp
- 7 Ühenduspesa

- 8 Ühendusotsak (võib erineda olenevalt masinast ja piimavahustist)
- 9 Piimavoolik
- 10 Ühendusotsak
- 11 Ühendusplokk
- 12 Metalltoru

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada vaid piima jahutamiseks ja värskena hoidmiseks kaasasolevas roosteabast terasest mahutis. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoida kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Ära pane masinat tööle märgade kätega.
- Enne masina töölepanekut veendu, et toitejuhe on kuiv.
- Masina vahelduvvooluvõrku ühendamisel kasuta tavavarustuses olevat adapterit.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta piimajahutit Cool Control ega selle toitejuhet kuuma pinna või lahtise leegi lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda masinat ise.

- Ära muuda piimajahutit ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.
- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada või juhe võib kahjustada saada.
- Ära jäta piimajahutit Cool Control välja vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta piimajahutit, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta piimajahutit ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne piimajahuti puhastamist lülita see toitelülitist välja ja eemalda pistik pistikupeest. Kasuta piimajahuti Cool Control puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist seadmele.
- Ära vala piima, mida soovid jahutada, otse masinasse. Kasuta ainult tavavarustuses olevat roosteabast terasest mahutit.
- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu piimajahuti põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 4. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Enne pikemaks ajaks lahkumist lülita masin toitelülitist välja.
- Kasuta masinat ainult juhul, kui oskad seda teha.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi, tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Ülesseadmine ja ühendamine

Piimajahuti Cool Control ülesseadmisel toimi järgmiselt:


- aseta piimajahuti horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus Sinu piimajahuti ei saa üle kuumeneda; jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud;
- hügieeni huvides tuleks uut masinat enne töölepanekut niiske lapiga nii seest kui ka väljast puhastada. Loputa roostevabast terasest piimamahutit hoolikalt.

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.


- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

- ▶ Torka adapteri juhe piimajahuti Cool Control ühenduspesasse.
- ▶ Torka pistik pistikupesasse.
- ▶ Sisesta metalltoru ühendusplokki.



1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Kinnita ühendusplakk kaane külge.
- ▶ Torka piimavooliku üks ots ühendusplokki.



Piima jahutamine

- ▶ Täida roostevabast terasest mahuti piimaga.
- ▶ Sulge roostevabast terasest piimamahuti kaanega.
- ▶ Aseta roostevabast terasest mahuti piimajahutisse Cool Control.
- ▶ Ühenda piimavoolik kohvimasina piimavahustiga.

i Ühendusotsak võib olenevalt masinast ja piimavahustist erineda.

- ⏻ ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Näidik süttib ja masin alustab jahutamist.

i JURA piimajahuti Cool Control hoiab piima sobivaimas temperatuurivahemikus. Piim ei jäätu kunagi.

i Kui soovid **jahutamise lõpetada**, vajuta sisse-/väljalülitusnuppu ⏻.

i Kui soovid masina välja lülitada, eemalda pistik pistikupesast.

2 Puhastamine ja hooldus

i Ära kasuta puhastamiseks teravaid või kõvu esemeid ega söövitava või abrasiivse toimega puhastusvahendeid. Need võivad kahjustada nii masinat, roostevabast terasest mahuti hoidiku kattekihti kui ka mahutit ennast.

- ▶ Enne masina puhastamist tõmba pistik alati pistikupesast välja.
- ▶ Puhasta masinat seestpoolt niiske lapiga.
- ▶ Puhasta masinat pealtpoolt niiske lapiga.
- ▶ Loputa roostevabast terasest mahutit ja kõiki selle osi põhjalikult voolava vee all.

i Roostevabast terasest mahutit ja metalltoru võib pesta ka nõudepesumasinas, ülejäänud osi (kaas, ühendusplokk jne) mitte.

3 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport

Hoia piimajahuti Cool Control pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks. Puhasta roostevabast terasest mahutit enne transporti.



Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

4 Tehnilised andmed

Pinge	100–240 V, 50–60 Hz
Ohutuskontroll	 
Võimsus	25 W
Temperatuurivahemik	Jahutab piima toatemperatuurist kuni 25 °C võrra jahtedamaks, kuid mitte alla 4 °C.
Roostevabast terasest mahuti maht	0,6 l
Toitejuhtme pikkus	umbes 1,8 m
Kaal	1,5 kg
Mõõtmed (L × K × S)	14,4 × 15,6 × 23 cm
Kliimaklass	N (toatemperatuuril +16 °C kuni +32 °C)

5 JURA kontaktandmed / õigusteave

Rickman Trade OÜ

A.H.Tammsaare tee 47

Tallinn 11316

Eesti

Telefon 651 88 69

jura@jura.ee

@ Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt www.jura.ee.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
- 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu seadme mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.

