

*jura*®



E8 naudojimo instrukcijos  
su jutikliniu ekranu



# Mano E8

<b>Valdymo elementai</b>	<b>4</b>
<b>Svarbi informacija</b>	<b>6</b>
Tinkamas naudojimas .....	6
Sauga.....	6
Espresso kavos aparatų JURA garantija .....	10
<b>1 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą</b>	<b>13</b>
JURA internete.....	13
Valdymas naudojant jutiklinį ekraną ir valdymo skydelį.....	13
Aparato nustatymas .....	14
Kavos pupelių talpos pripildymas .....	14
Vandens kietumo nustatymas.....	14
Naudojimas pirmą kartą .....	15
Pieno tiekimo prijungimas .....	17
Priedų prijungimas (belaidžiu ryšiu).....	17
<b>2 Gėrimų ruošimas</b>	<b>18</b>
Ristretto, espresso ir juoda kava.....	18
Dvi porcijos ristretto, espresso ir juodos kavos .....	19
Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu.....	19
Pieno puta ir karštas pienas .....	20
Malta kava .....	21
Malūnėlio reguliavimas.....	22
Karštas vanduo .....	22
Gėrimų nustatymų valdymas .....	23
<b>3 Kasdienis naudojimas</b>	<b>24</b>
Vandens talpos pripildymas.....	24
Aparato įjungimas.....	24
Kasdienė priežiūra .....	25
Reguliari priežiūra .....	25
Aparato išjungimas .....	26
<b>4 Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai</b>	<b>27</b>
Kalba.....	28
Automatinis išjungimas .....	28
Vandens kiekio mato vienetai.....	29
Vandens kietumo nustatymas.....	29
Pieno sistemos skalavimas.....	30
Gėrimų pavadinimų rodymas.....	30
Gamyklinių nustatymų atkūrimas .....	31
„Smart“ režimas .....	31
Informacijos peržiūra.....	32
<b>5 Priežiūra</b>	<b>33</b>
Aparato skalavimas .....	33
Putų plakiklio skalavimas.....	33



Putų plakiklio valymas.....	34
Putų plakiklio išardymas ir skalavimas.....	35
Filtro įdėjimas / keitimas.....	36
Aparato valymas.....	37
Nuovirų iš aparato šalinimas.....	38
Kavos pupelių talpos valymas.....	40
Nuovirų šalinimas iš vandens talpos.....	40
<b>6 Pranešimai ekrane</b>	<b>41</b>
<b>7 Veikimo sutrikimų šalinimas</b>	<b>42</b>
<b>8 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų</b>	<b>43</b>
Transportavimas ir vandens sistemos tuštinimas.....	43
Išmetimas.....	43
<b>9 Techniniai duomenys</b>	<b>44</b>
<b>10 Rodyklė</b>	<b>45</b>
<b>11 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija</b>	<b>48</b>

## Simbolių aprašymas

### Įspėjimai

 <b>ĮSPĖJIMAS</b>	Visada atkreipkite dėmesį į bet kokią informaciją, pažymėtą žodžiais DĖMESIO
 <b>DĖMESIO</b>	arba ĮSPĖJIMAS ir įspėjamuoju ženklu. Signalinis žodis <b>ĮSPĖJIMAS</b> skirtas atkreipti jūsų dėmesį į pavojų patirti sunkių sužalojimų, o signalinis žodis <b>DĖMESIO</b> perspėja apie galimus nesunkius sužalojimus.
<b>ATSARGIAI!</b>	Žodis „ <b>ATSARGIAI!</b> “ reiškia, jog gali būti sugadintas kavos aparatas.


### Naudojami simboliai

	<b>Būtina imtis atitinkamų veiksmų.</b> Šis simbolis reiškia, jog turite imtis tam tikrų veiksmų.
	<b>Informacija</b> ir patarimai, praverčiantys naudojantis kavos aparatu E8.
„Juoda kava“	<b>Ekranas</b>


## Valdymo elementai




- |   |  |   |                                       |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 1 | Kavos pupelių talpa su aromato išsaugojimo dangteliu | 6 | Jutiklinis ekranas                    |
| 2 | Vandens talpos dangtis                               | 7 | Pieno sistema su putų plakikliu       |
| 3 | Vandens talpa  | 8 | Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis |
| 4 | Kavos tirščių talpa                                  | 9 | Puodelio padėklas                     |
| 5 | Nulašėjimo padėklas                                  |   |                                       |



- |   |                         |   |   |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Piltuvėlio dangtis      | 3 | Malūnėlio reguliavimo jungiklio dangtelis   |
| 2 | Maltos kavos piltuvėlis | 4 | Malūnėlio reguliavimo jungiklis   |
|   |                         | 5 | Ijungimo / išjungimo mygtukas  |



Lizdas, skirtas „JURA Smart Connect“



Profesionalaus naudojimo putų plakiklis<sup>G2</sup> (naudojamas įvairiuose modeliuose)



Karšto vandens antgalis (naudojamas įvairiuose modeliuose)

## Priedai



Pieno sistemos valymo indas



Maltos kavos matavimo šaukštėlis

## Svarbi informacija

### Tinkamas naudojimas

Aparatas skirtas asmeniškai naudoti buityje. Jis turi būti naudojamas tik kavai ir karštam pienui bei vandeniui ruošti. Naudojimas bet kokiais kitais tikslais bus laikomas netinkamu naudojimu. „JURA Elektroapparate AG“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso naudojimo.

Prieš naudodami aparatą atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktiamų nurodymų. Dėl prietaiso naudojimo nurodymų nesilaikymo atsiradusiems pažeidimams ar defektams garantija netaikoma. Laikykitės šią naudojimo instrukciją netoli aparato ir perduokite paskesniai naudotojui.


### Sauga

Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą svarbią saugos informaciją ir jos laikykitės.



Kad išvengtumėte galimai mirtino elektros smūgio, laikykitės toliau pateiktiamų nurodymų.

- Niekuomet nesinaudokite prietaisu esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui.
- Pastebėję pažeidimo požymių, pavyzdžiui, užuodę degėsių kvapą, nedelsdami atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo ir kreipkitės į JURA techninės priežiūros centrą.
- Modeliai su stacionariu maitinimo laidu: Pažeistas šio prietaiso maitinimo laidas turi būti taisomas pačioje JURA įmonėje arba įgaliotame JURA techninės priežiūros centre.
- Jei aparatas yra su prijungiamu maitinimo laidu: jei aparato maitinimo laidas pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu maitinimo laidu, kurį galima įsigyti iš JURA arba įgaliotų JURA techninės priežiūros centrų.



- Pasirūpinkite, kad E8 ir maitinimo laidas nebūtų arti karštų paviršių.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nėra prispaustas ir nesitrina į aštrias briaunas.
- Neardykite ir neremontuokite šio prietaiso patys. Venkite bet kokių kavos aparato pakeitimų, kurie nėra aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Šiame prietaise yra elektros srovei laidžių dalių. Jo ardymas gali sąlygoti mirtinas traumas. Remonto darbai gali būti atlikti tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose, kurie naudoja originalias atsargines dalis ir priedus.
- Norėdami saugiai visiškai atjungti E8 kavos aparatą nuo elektros tinklo, iš pradžių išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku . Tik tai atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Piltuvėliai ir pieno sistema kelia nusiplikymo ar nudegimo pavojų.

- Aparatą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelieskite jokių karštų dalių. Naudokitės esamomis rankenomis.
- Pasirūpinkite, kad pieno sistema būtų tinkamai įmontuota ir švari. Jei pieno sistema bus įmontuota netinkamai arba užstrigs, pieno sistema arba jos dalys gali atsiskirti. Kyla pavojus praryti dalis.

Aparatas su defektais nėra saugus, naudojant tokį aparatą galima susižaloti arba sukelti gaisrą. Laikykites toliau pateiktų nurodymų, kad išvengtumėte bet kokių sužalojimų ar gaisro.

- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti arba jį pažeisti.
- Apsaugokite E8 nuo aplinkos poveikio, tokio kaip lietus, šalna ir tiesioginiai saulės spinduliai.

- Prieš valydami E8 kavos aparatą, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku . E8 kavos aparatą visuomet valykite drėgna, bet ne šlapiu šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyščiančio vandens poveikio.
- E8, maitinimo laidu ar jungčių nenardinkite į vandenį.
- Neplaukite E8 ir jo atskirų dalių indaplovėje.
- Nenaudokite šarminių valiklių; naudokite tik minkštą šluostę ir švelnius valiklius.
- Prietaisą galima jungti tik į elektros tinklą, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje techninių duomenų lentelėje. Vardinių duomenų lentelė pateikta E8 apačioje. Išsamesni techniniai duomenys pateikti šioje naudojimo instrukcijoje (žr. 9 skyrių „Techniniai duomenys“).
- E8 prie buitinio elektros lizdojunkite tiesiogiai. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus gali įvykti perkaitimas.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudojant gaminius, kurių JURA aiškiai nerekomendavo, galima pažeisti aparatą.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdrotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.
- Nesinaudodami kavos aparatu ilgesnį laiką, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku  ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Vaikams negalima valyti ir naudotis prietaisu, išskyrus kai juos prižiūri atsakingas asmuo.
- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.
- Neleiskite vaikams iki 8 metų amžiaus artintis prie kavos aparato, arba, jei jie yra netoliese, nuolat juos prižiūrėkite.



- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai gali savarankiškai naudotis kavos aparatu, jei jie yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis. Vaikai turi žinoti ir suprasti, kokie gali iškilti pavojai netinkamai naudojant prietaisą.

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie negali saugiai naudotis prietaisu

- dėl fizinių, jutimo ar protinių sutrikimų arba
- patirties ar žinių stokos,

nebent juos prižiūrėtų arba prietaiso naudojimo instruktažą užtikrintų už tokių žmonių saugumą atsakingas asmuo.

Saugus filtro kasetės „CLARIS Smart“ naudojimas:

- filtro kasetes reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje;
- Vandens filtrus laikykite sausoje vietoje, sandarioje pakuotėje.
- Saugokite vandens filtrus nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Nenaudokite pažeistų vandens filtrų.
- Filtro kasečių neatidarykite.

## Espresso kavos aparatų JURA garantija

### Mielas klientel!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad produktu esate patenkinti. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotųjų JURA prekybos agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu [rickman@rickman.lt](mailto:rickman@rickman.lt).

### Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu produktas neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotos serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis produktą arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Produkto techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį produktą. Šalyse, kuriose JURA produktas neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. [www.lt.jura.com](http://www.lt.jura.com)).

### Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu prietaisu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, produkto tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantijos laikotarpio trukmė yra 2 metai (daugiausia / tačiau ne daugiau kaip 10 000 puodelių ruošimo ciklų).

3. Garantija negalioja, jeigu produktą reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad espresso kavos aparatas dirbtų kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:
  - 4.1 periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, pieno putojimo įtaiso detales ir kt.);
  - 4.2 produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
  - 4.3 su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
  - 4.4 nuostoliams, atsiradusiems dėl:
    - periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, pieno putojimo įtaiso detales ir kt.);
    - produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
    - su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
    - nuostoliams, atsiradusiems dėl:
  - 4.5 netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
    - 4.5.1 produkto naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;
    - 4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart“, nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
    - 4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės JURA;
    - 4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);
    - 4.5.5 jeigu produktas buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos

standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabėjęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);

- 4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotoje serviso dirbtuvėje arba atstovybėje;
- 4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.



## 1 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

### JURA internete

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje. Galite atsisiųsti savo aparato **trumpą naudojimo instrukciją** iš JURA interneto svetainės ([www.jura.com](http://www.jura.com)). Čia galima rasti ir įdomios bei aktualios informacijos apie kavos aparatą E8 ir kavą.

Jei prireiktų pagalbos naudojantis kavos aparatu, apsilankykite puslapyje [www.jura.com/service](http://www.jura.com/service).

### Valdymas naudojant jutiklinį ekraną ir valdymo skydelį



Jutiklinis ekranas užtikrina intuityvų ir patogų E8 valdymo būdą:

#### ■ Lietimas


Liesdami ekraną pirštu galite, pavyzdžiui, pradėti kavos ruošimo procesą arba pasirinkti įvairius nustatymus esant įjungtam programavimo režimui. Kuo ilgiau laikote paspaudę ekraną, tuo greičiau keičiasi parametro vertė.

#### ■ Palieskite „P“, kad įeitumėte į E8 valdymo skydelio meniu:

- Valdymo skydelis yra padalintas į dvi dalis: „Priežiūros būseną“ (Maintenance status) ☼ ir „Aparato nustatymai“ (Machine setting) ⚙.
- Jeigu reikia paleisti priežiūros programą, valdymo skydelyje pranešimas bus rodomas raudoname fone. Palietę šį pranešimą, galite pereiti tiesiai prie reikiamos priežiūros programos. Priežiūros programos, kurias reikia atlikti nedelsiant, E8 rodomos su įspėjimo juosta pranešime.
- Kiti valdymo skydelio simboliai:
  - ☼: Filtro režimas
  - ★: „Smart“ režimas yra aktyvintas (žr. 4 skyrių „Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai – „Smart“ režimas“).
  - 📶: E8 yra prijungtas prie pieno aušintuvo „Cool Control“ (įsigyjamas kaip papildomas priedas).

## 1 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

### Aparato nustatymas



Prieš nustatydami E8, atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus dalykus.

- E8 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo vandens.
- E8 parinkite tokią vietą, kur aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Įsitikinkite, kad nebus uždengtos vėdinimo angos.

### Kavos pupelių talpos pripildymas

#### ATSARGIAI!

Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.


- ▶ Į kavos pupelių talpą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.

- ▶ Nuimkite dangtelį aromatui išsaugoti.
- ▶ Pašalinkite visus kavos pupelių talpoje esančius nešvarumus ir pašalinius daiktus.
- ▶ Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromato išsaugojimo dangtelį.

### Vandens kietumo nustatymas

Kai aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kietumą. Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti. Tam naudokite „Aquadur®“ matavimo juosteles, pridėtas prie kavos aparato.

- ▶ Trumpai (šekundę) palaikykite juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite nuo jos vandens likučius.
- ▶ Palaukite maždaug 1 minutę.
- ▶ Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.



## Naudojimas pirmą kartą



### ĮSPĖJIMAS

Aparatą naudojant su pažeistu elektros laidu, kyla galimai mirtino elektros smūgio pavojus.


- ▶ Niekada nenaudokite aparato, jei jis apgadintas arba jo maitinimo laidas pažeistas.

### ATSARGIAI!

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

**Pradinė sąlyga:** kavos pupelių talpa pripildyta.

- ▶ Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir įjunkite kavos aparatą E8.

„Pasirinkite kalbą“ / „Lietuvių“


**i** Kad būtų rodoma daugiau kalbų, lieskite „>“ ar „<“ iki bus rodoma norima kalba (pvz., „Anglų“ (English)).

- ▶ Palieskite **Save (išsaugoti)**.  
Nuostata patvirtinama ekrane trumpai parodant „Išsaugota“ (Saved).  
„Vandens kietumas“

**i** Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti (žr. 1 skyrių „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą – vandens kietumo nustatymas“).

- ▶ Palieskite „>“ ar „<“, kad pakeisti vandens kietumo nustatymą.
- ▶ Palieskite **Save (išsaugoti)**.  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.  
„Naudoti filtrą“ (Use filter) / „Įstatykite vandens filtrą“ (Insert filter)

## 1 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą



- ▶ Pakeiskite indą po putų plakikliu.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Pridėtą filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite filtro kasetės „CLARIS Smart“ viršuje.

- ▶ Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens talpą.
- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.

**i** Aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro kasetė.

„Filtro naudojimas“ (Use filter) / „Išsaugota“ (Saved)

„Filtru skalaujamas“ (Filter is being rinsed), filtras skalaujamas. Vanduo teka iš putų plakiklio.

**i** Vandens spalva gali šiek tiek pasikeisti. Tai nėra kenksminga sveikatai ir neturi įtakos skoniu.

„Pildoma vandens sistema“ (System is filling), vanduo teka iš putų plakiklio.

„Ištuštinti nulašėjimo padėklą“

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite atgal į aparatą.


„Kavos aparatas kaista“ (Machine is heating)

Rodomas pradžios ekranas. E8 paruoštas naudoti.

„CLARIS Smart“ filtro kasetė komunikuoja su jūsų E8 naudojant RFID (radijo dažnių atpažinimo) technologiją (13,56 MHz dažnių juostoje). Šis belaidis ryšys veikia tik iki 3 sek. paruošimo metu. Šiuo atveju maksimali perdavimo galia yra mažiau nei 1 mW.



## Pieno tiekimo prijungimas



E8 gali paruošti puikios konsistencijos švelnią, kremingą ir lengvą kaip pūkas pieno putą. Norint gerai išplakti pieną, svarbiausias reikalavimas yra pieno temperatūra – ji turi būti 4–8 °C. Dėl to rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno rezervuarą.

- ▶ Nuimkite apsauginį dangtelį nuo putų plakiklio.
- ▶ Prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie putų plakiklio.
- ▶ Kitą pieno tiekimo vamzdelio galą prijunkite prie pieno aušintuvo arba pieno rezervuaro.


## Priedų prijungimas (belaidžiu ryšiu)

E8 belaidžiu ryšiu galite prijungti prie suderinamo priedo (pvz., pieno aušintuvo „Cool Control“). Norint tai padaryti, į tarnybinį lizdą reikia įjungti „Cool Control“ arba „JURA Smart Connect“ imtuvą.

Belaidis ryšys veikia 2,4 GHz dažnių juostoje. Šiuo atveju maksimali perdavimo galia yra mažiau nei 1 mW.

- i** „Smart Connect“ galima apsaugoti nuo neteisėtos prieigos naudojant PIN kodą. Aktyvinkite PIN funkciją per JURA taikomąją programėlę J.O.E.®. Daugiau informacijos rasite apsilankę puslapyje [www.jura.com/smartconnect](http://www.jura.com/smartconnect).
- i** Atkreipkite dėmesį, jog prie kavos aparato per „Smart Connect“ jungtį galite prijungti tik priedą arba tik J.O.E.® – abiejų vienu metu prijungti negalima.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Palieskite „P“.
- ▶ Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį .
- ▶ Palieskite „>“.
- ▶ Palieskite „Susieti priedą su aparatu“.
- ▶ „Junkite priedą“
- ▶ Laikydami ekrane pateiktų instrukcijų, prijunkite priedą prie kavos aparato E8.

## 2 Gėrimų ruošimas

### Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:

- Ekране rodomi keturi produktai, kuriuos galite paruošti. Palieskite apačioje dešinėje esantį gėrimų pasirinkimo simbolį, kad būtų rodoma daugiau produktų.
- Kavos pupelių malimo metu **atskiriems gėrimams** palietus „<“ ar „>“ galima pasirinkti kavos stiprumo lygį.
- Vykstant paruošimui galite keisti iš anksto nustatytą **kiekį** (pvz., vandens arba pieno) palietę „<“ ar „>“.
- Programavimo režime visiems gėrimams galite nustatyti **nuolatines nuostatas**. Jūs galite perkelti bet kurį kavos aparate E8 nustatytą standartinį gėrimą į pasirinktą vietą ekrano pradžios lange ir priskirti jį prie mėgstamų (žr. 2 skyrių „Ruošimas – gėrimų nuostatų valdymas“.
- E8 kavos aparatas turi „Smart“ režimą. Veikiant šiam režimui, gėrimai pradžios ekrane po tam tikro laiko pakeičiami pagal ruošimo vartojimui dažnumą. **Žvaigždutės** simbolis valdymo skydelyje rodo, kad įjungtas „Smart“ režimas.
- Paruošimą galite sustabdyti bet kuriuo metu. Norėdami tai padaryti, palieskite „Atšaukti“(Cancel).

Kava skaniausia, kai patiekama karšta. Šalti porcelianiniai puodeliai sumažina kavos gėrimo temperatūrą ir susilpnina jo skonio savybes. Todėl rekomenduojame iš anksto pašildyti puodelius. Tikrasis kavos aromatas atsiskleidžia tik pašildytuose puodeliuose. JURA puodelių šildytuvą galite įsigyti iš specializuoto pardavėjo.

### Ristretto, espresso ir juoda kava



**Pavyzdys:** vienos juodos kavos porcijos ruošimas.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite puodelį po kavos piltuvėliu.
  - ▶ Palieskite „Juoda kava“.
- Pradedama ruošti. Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas kiekis juodos kavos.
- Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

## Dvi porcijos ristretto, espresso ir juodos kavos



## Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu



**Pavyzdys:** Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte **dvi porcijas Espresso** (naudojantis gėrimų pasirinkimo slinktimi).

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite du puodelius po kavos piltuvėliu.
- ▶ Palieskite apačioje dešinėje esantį gėrimų pasirinkimo simbolį, kad būtų rodoma daugiau gėrimų.
- ▶ Palieskite „>“ tiek kartų, kiek reikia, kad būtų rodoma „2 x Espresso“.
- ▶ Palieskite „2 x Espresso“.

Pradedama ruošti. Į puodelius teka espresso gėrimo ruošimui nustatytas vandens kiekis. Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Naudodami E8, mygtuko palietimu galite paruošti latte macchiato, cappuccino ir kitokią specialią kavą su pienu. Stiklinės ar puodelio perkelti nereikia.

**Pavyzdys:** vienos porcijos latte macchiato ruošimas.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas. Pieno tiekimas prijungtas prie putų plakiklio.

- ▶ Pakiškite stiklinę po putų plakiklio.

- ▶ Jeigu naudojate profesionalaus naudojimo putų plakiklį, svirtį pasukite į „Pieno putų“ (Milk Foam) padėtį.
  - ▶ Palieskite apačioje dešinėje esantį gėrimų pasirinkimo simbolį, kad būtų rodoma daugiau gėrimų.
  - ▶ Palieskite „>“ tiek kartų, kiek reikia, kad būtų rodoma „Latte macchiato“.
  - ▶ Palieskite „Latte macchiato“.
- „Latte macchiato“, į stiklinę teka nustatytas kiekis pieno ir pieno putos.

- i** Praėjus šiek tiek laiko karštas pienas atsiskiria nuo pieno putų. Taip susiformuoja tipiški latte macchiato sluoksniai.

Pradedama ruošti kava. Į stiklinę teka nustatyta vandens kiekį atitinkantis kiekis espresso. Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Siekdami pasirūpinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai, privalote jį valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną (žr. 5 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio valymas“).

### Pieno puta ir karštas pienas



**Pavyzdys:** Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte **pieno putą**.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas. Pieno tiekimas prijungtas prie pieno sistemos.

- ▶ Pakiškite puodelį po putų plakikliu.

- ▶ Jeigu naudojate profesionalaus naudojimo putų plakiklį, galite rinktis tarp **pieno putos** ir **karšto pieno**. Jeigu norite paruošti pieno putą, nustatykite svirtį į vertikalią padėtį. Karštam pienui nustatykite į horizontalią padėtį.
- ▶ Palieskite apačioje dešinėje esantį gėrimų pasirinkimo simbolį, kad būtų rodoma daugiau gėrimų.
- ▶ Palieskite „>“ tiek kartų, kiek reikia, kad būtų rodoma „1 porcija pieno“ (1 portion milk).
- ▶ Palieskite „1 porcija pieno“ (1 portion milk).

Pieno putos paruoštos. Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas pieno kiekis.

Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Siekdami pasirūpinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai, privalote jį valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną (žr. 5 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio valymas“).

## Malta kava

Galite pasirinkti papildomą kavos rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino, naudodami maltai kavai skirtą talpą.

### Pagrindinė informacija apie maltą kavą


- Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo šaukštelių maltos kavos.
- Nenaudokite pernelyg smulkiai sumaltos kavos. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava ne tekės, o lašės.
- Jei į aparatą maltos kavos įdėsite nepakankamai, bus parodyta „Nepakanka maltos kavos“ (Not enough ground coffee) ir E8 sustos.
- Norimą kavos gėrimą reikia ruošti maždaug per vieną minutę nuo tada, kai buvo įpilta maltos kavos. Kitu atveju E8 sustos ir bus vėl paruoštas naudoti.
- Visų rūšių speciali kava, ruošiama iš maltos kavos, visada ruošiama pagal tą patį modelį.

**Pavyzdys:** vienos espresso porcijos ruošimas iš maltos kavos.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtį.
- ▶ „Malta kava“ (Ground coffee) / „Įberkite maltos kavos“ (Please add ground coffee)
- ▶ Į piltuvėlį įberkite vieną nubrauktą matavimo šaukštelį maltos kavos.
- ▶ Uždarykite piltuvėlio dangtį.
- ▶ Palieskite „Espresso“.

Pradedama ruošti. Rodoma „Espresso“ ir pripildymo tūris. Į puodelį pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis. Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.



## Malūnėlio reguliavimas

### ATSARGIAI!

Pagal kavos skrudinimo laipsnį galite nustatyti malūnėlį.

Jei malimo tolygumą reguliuosite malūnėliui neveikiant, galite sugadinti malūnėlio reguliavimo jungiklį.

- ▶ Malimo tolygumą reguliuokite tik malūnėliui veikiant.

Malimo rupumas tinkamas, jei kava iš kavos piltuvėlio teka tolygiai. Be to, susidaro švelni ir lengva kavos puta.

**Pavyzdys:** kavos pupelių malimo rupumo keitimas **ruošiant** espresso.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite puodelį po kavos piltuvėliu.
- ▶ Atidarykite malūnėlio reguliavimo jungiklio dangtelį.
- ▶ Palieskite „Espresso“, kad prasidėtų paruošimas.
- ▶ Pasukite malimo rupumo reguliavimo rankenėlę į reikiamą padėtį **veikiant** kavos malūnėliui.

Į puodelį teka iš anksto nustatytą vandens kiekį atitinkantis kiekis kavos. Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.



## Karštas vanduo

### ⚠ DĖMESIO

Apsitaškius karštu vandeniu kyla pavojus nusiplikyti.

- ▶ Venkite tiesioginio sąlyčio su oda.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite puodelį po pieno putų plakiklio piltuvėliu.
- ▶ Palieskite apačioje dešinėje esantį gėrimų pasirinkimo simbolį, kad būtų rodoma daugiau gėrimų.
- ▶ Palieskite „>“ tiek kartų, kiek reikia, kad būtų rodoma „**Karštas vanduo**“ (Hot water).
- ▶ Palieskite „**Karštas vanduo**“ (Hot water).

„**Karštas vanduo**“ (Hot water), į puodelį teka nustatytas kiekis vandens.

Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

## Gėrimų nustatymų valdymas

Galimi šie bet kurio kavos gėrimo, pieno ir karšto vandens nuolatiniai nustatymai:

Produktai	Kiekis	Daugiau nuostatų
„Ristretto“, „Espresso“	Vanduo: 15–80 ml	Kavos stiprumas (10 lygių), temperatūra (normali, aukšta), pakeisti produktą
„Juoda kava“	Vanduo: 25 ml–240 ml	Kavos stiprumas (10 lygių), temperatūra (normali, aukšta), pakeisti produktą
„2 x Ristretto“, „2 x Espresso“, „2 x juodos kavos“	Vanduo: vienai porcijai nustatytas kiekis padvigubinamas.	Temperatūra (kaip vienos porcijos gėrimo), pakeisti produktą
„Cappuccino“, „Flat white“	Vanduo: 25 ml–240 ml Pienas: 3–120 sek.	Kavos stiprumas (10 lygių), temperatūra (normali, aukšta), pakeisti produktą
„Latte macchiato“	Vanduo: 25 ml–240 ml Pienas: 3–120 sek. Intervalas: 0 sek.–60 sek.	Kavos stiprumas (10 lygių), temperatūra (normali, aukšta), pakeisti produktą
„Macchiato“	Vanduo: 15–80 ml Pienas: 3–120 sek.	Kavos stiprumas (10 lygių), temperatūra (normali, aukšta), pakeisti produktą
„1 porcija pieno“ (1 portion milk)	Pienas: 3–120 sek.	Pakeisti produktą
„Karštas vanduo“ (Hot water)	Vanduo: 25 ml–450 ml	Temperatūra (žema, normali, aukšta), pakeisti produktą

Programavimo režimo nuolatinės nuostatos visada nustatomos pagal tą patį modelį.

**Pavyzdys:** Toliau nurodytais veiksmais keičiamas kavos stiprumas ruošiant vieną porciją espresso.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Palieskite „Espresso“ ir neatleiskite piršto **apie 2 sekundes**, kol pasirodys galimų nustatymų sąrašas.
- ▶ Palieskite „Kavos stiprumas“ (Coffee strength).
- ▶ Palieskite „>“ ar „<“, kad pakeisti nustatymą.
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“.

Ekране trumpai parodoma „Išsaugota“.

- ▶ Palieskite ‘L’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas pradžios ekranas.

## 3 Kasdienis naudojimas


### Vandens talpos pripildymas

Norint visuomet mėgautis kokybiška kava, svarbu kasdien tinkamai prižiūrėti kavos aparatą ir laikytis higienos naudojant pieną, kavą ir vandenį. Todėl reikia **kasdien** keisti vandenį.

#### ATSARGIAI!

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.


- ▶ Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.



- ▶ Atidarykite vandens talpos dangtį.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.
- ▶ Uždarykite vandens talpos dangtį.

### Aparato įjungimas



- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką , kad įjungtumėte E8.

„Kavos aparatas kaista“


„Kavos sistemos skalavimas“

„Pieno sistemos skalavimas“

E8 paruoštas naudoti.



## Kasdienė priežiūra



Siekiant užtikrinti, kad E8 patikimai veiktų daug metų, o kavos kokybė būtų optimali, aparatui būtina kasdienė priežiūra.

- ▶ Ištraukite nulašėjimo padėklą.
  - ▶ Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą. Išskalaukite juos šiltu vandeniu.
- i** Kavos tirščių talpą visada tuštinkite tada, kai kavos aparatas **ijungtas**. Tik taip kavos tirščių skaitiklį galima nustatyti iš naujo.
- ▶ Kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą įstatykite atgal.
  - ▶ Praskalaukite vandens talpą švariu vandeniu.
  - ▶ Išvalykite putų plakiklį (žr. 5 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio valymas“).
  - ▶ Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.
  - ▶ Išsardykite ir išskalaukite putų plakiklį (žr. 5 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio išsardymas ir skalavimas“).
  - ▶ Aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste).
- i** Norėdami, kad valant ekraną nekiltų problemų, galite jį išjungti valdymo skydelyje, ☼ rasite „Užrakinti ekraną“ (Lock display).

Išsami informacija apie E8 priežiūrą pateikta ☼ dalyje „Priežiūros informacija“.

## Reguliari priežiūra


Toliau nurodytus priežiūros veiksmus atlikite **reguliariai** arba **pagal poreikį**:

- Higienos sumetimais rekomenduojame reguliariai (maždaug kas 3 mėnesius) keisti pieno žarnelę ir žarnelės antgalius. Pakaitinių dalių galima įsigyti iš specializuotų parduotuvė. E8 kavos aparatas komplektuojamas su **HP3** pieno sistema.
- Išvalykite vandens talpos vidų, pvz., naudodami šepetį. Šioje naudojimo instrukcijoje galima rasti daugiau informacijos apie vandens talpą (žr. 5 skyrelį „Priežiūra – vandens talpos nukalkinimas“).
- Puodelių padėklo grotelių viršuje ir apačioje gali būti prilipę pieno ir kavos likučių. Jei taip nutiktų, puodelio padėklo grotelės nuvalykite.

## Aparato išjungimas




Išjungus E8, sistema automatiškai praskalaujama, jei buvo ruošiamas kavos gėrimas. Jei buvo ruošiamas pienas, E8 valdymo skydelis paragins jus išvalyti pieno sistemą. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

Jei buvo ruošiamas pienas, bet dar nepradėjote valyti pieno sistemos, pieno sistema pirmiausia praskalaujama („Pieno sistemos skalavimas“ (Milk system is being rinsed).

„Kavos sistemos skalavimas“ (Machine is rinsing), sistema pati išsiplauna. Procesas sustoja automatiškai. E8 išjungiamas.

## 4 Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai

Palieskite „P“, kad įeiti į E8 valdymo skydelio meniu: „Aparato nustatymai“ (Machine settings)  dalyje galite atlikti šiuos nustatymus:


Meniu punktas	Paaiškinimas
„Pasirinkite kalbą“ (Choose language)	▶ Pasirinkite kalbą.
„Išjungti po“ (Switch off after)	▶ Nustatykite kavos aparato E8 automatinio išsijungimo laiką.
„Kiekio vienetai“ (Units)	▶ Pasirinkite vandens kiekio matavimo vienetus.
„Vandens kietumas“	▶ Galite nustatyti naudojamo vandens kietumą.
„Skalauti pieno sistemą“ (Rinse the milk system)	▶ Keiskite pieno sistemos skalavimo nuostatą.
„Produkto pavadinimas“ (Product name)	▶ Nustatyti, ar pradžios ekrane turi būti pateikiami gėrimų pavadinimai, ar tik gėrimų iliustracijos.
„Susieti priedą su aparatu“ (Connect accessory), „Atjungti priedus nuo aparato“ (rodoma tik tada, jei naudojamas JURA „Smart Connect“.)	▶ Belaidžiu ryšiu prie kavos aparato E8 galite prijungti JURA priedą ir jį atjungti.
„Gamintojo nustatymai“ (Factory setting)	▶ Atkuriami gamykliniai kavos aparato nustatymai.
„Smart“ režimas (Smart mode)	▶ Nustatykite gėrimus pradžios ekrane pagal jų ruošimo dažnumą.
„Gėrimų apskaita“ (Product counter), „Priežiūros prog. apskaita“ (Maintenance counter)	▶ Sekite, kiek produktų paruošėte ir peržiūrėkite, kiek priežiūros programų buvo atlikta.
„Versija“ (Version)	Programinės įrangos versija

## Kalba

Šiame meniu punkte galite nustatyti kavos aparato E8 valdymo kalbą.

**Pavyzdys:** atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte kalbą iš „Lietuvių“ į „Français“.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.


- ▶ Palieskite „P“.
- ▶ Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį .
- ▶ Palieskite „Pasirinkite kalbą“ (Choose language).
- ▶ Lieskite ‘<’ ar ‘>’, kol bus rodoma norima kalba, pvz., „Français“.
- ▶ Palieskite „Įrašyti“ (Enregistrer).  
Ekrane trumpai parodoma „Enregistré“ (išsaugota).
- ▶ Palieskite ‘L’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas pradžios ekranas.

## Automatinis išjungimas

Nurodydami, kad E8 išsijungtų automatiškai, galite sumažinti energijos sąnaudas. Jei ši funkcija aktyvinta, E8 automatiškai išsijungia po paskutinio aparato veiksmo praėjus iš anksto nustatytam laikui.

Galima nustatyti, kad kavos aparatas automatiškai išsijungtų po 15 minučių, 30 minučių arba po 1–9 valandų.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.


- ▶ Palieskite „P“.
- ▶ Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį .
- ▶ Palieskite „Išsijungti po“ (Switch off after).
- ▶ Palieskite „>“ ar „<“, kad pakeisti nustatymą.
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“ (Save).  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
- ▶ Palieskite ‘L’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas pradžios ekranas.

## Vandens kiekio matavimo vienetai

Pasirinkę programos elementą „Kiekio vienetai“ (Units), galite nustatyti vandens kiekio matavimo vienetus.

**Pavyzdys:** atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vandens kiekio matavimo vienetus iš „ml“ į „oz“.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Palieskite „P“.
- ▶ Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį .
- ▶ Palieskite „Kiekio vienetai“ (Units).
- ▶ Palieskite „oz“.
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“ (Save).  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).
- ▶ Palieskite '↵' tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas pradžios ekranas.


## Vandens kietumo nustatymas

Kuo vanduo kietesnis, tuo dažniau reikia šalinti nuoviras iš E8. Dėl to svarbu tiksliai nustatyti vandens kietumą.

Vandens kietumas buvo nustatytas pirmą kartą pradėjus naudoti kavos aparatą. Šią nuostatą galite bet kada pakeisti.

Vandens kietumą galima reguliuoti išsisinėje skalėje nuo 1 °dH iki 30 °dH.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.


- ▶ Palieskite „P“.
- ▶ Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį .
- ▶ Palieskite „Vandens kietumas“ (Water hardness).
- ▶ Palieskite „>“ ar „<“, kad pakeisti nustatymą.
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“ (Save).  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).
- ▶ Palieskite '↵' tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas pradžios ekranas.

## Pieno sistemos skalavimas

Pasirinkę programos elementą „Skalauti pieno sistemą“ (Rinse the milk system), galite nustatyti toliau nurodytas nuostatas.

- „Rankinis“ (Manual): pieno sistemos skalavimas gali būti įjungtas rankiniu būdu naudojant valdymo skydelį, dalyje „Priežiūros būseną“ (Maintenance status).
- „Automatinis“ (Automatic): pieno sistemos skalavimas automatiškai pradėdamas praėjus 15 minučių po to, kai ruošėte kavos gėrimus su pienu.

**Pavyzdys:** atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte **automatinį** pieno sistemos skalavimą praėjus 15 minučių po to, kai buvo ruoštas pienas.


- ▶ Palieskite „P“.
- ▶ Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį .
- ▶ Lieskite ‘>’ iki bus rodomas programos elementas „Skalauti pieno sistema“ (Rinse the milk system).
- ▶ Palieskite „Skalauti pieno sistemą“ (Rinse the milk system).
- ▶ Palieskite „Automatinis“ (Automatic).
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“ (Save).  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).
- ▶ Palieskite ‘↑’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas pradžios ekranas.

## Gėrimų pavadinimų rodymas

Nustatykite, ar pradžios ekrane turi būti pateikiami gėrimų pavadinimai, ar tik gėrimų iliustracijos.

**Pavyzdys:** Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad **išjungti** gėrimų pavadinimus pradžios ekrane.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.


- ▶ Palieskite „P“.
- ▶ Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį .
- ▶ Lieskite ‘>’ iki bus rodomas programos elementas „Produkto pavadinimas“ (Product name).
- ▶ Palieskite „Produkto pavadinimas“ (Product name).
- ▶ Palieskite „Neaktyvus“ (Inactive).
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“ (Save).  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).

- ▶ Palieskite 'L' tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas pradžios ekranas.

## Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Meniu punkte „Gamintojo nustatymai“ (Factory setting) galima atkurti gamyklines nuostatas.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Palieskite „P“.
- ▶ Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį .
- ▶ Lieskite '>' iki bus rodomas programos elementas „Gamintojo nustatymai“ (Factory setting).
- ▶ Palieskite „Gamintojo nustatymai“ (Factory setting). „Tikrai norite grąžinti kavos aparato gamyklinius nustatymus?“ (Reset the machine to the factory setting?)
- ▶ Palieskite „Taip“ (Yes).  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).  
E8 išjungiamas.


## „Smart“ režimas

E8 kavos aparatas turi „Smart“ (išmanų) režimą. Veikiant šiam režimui, gėrimai pradžios ekrane po tam tikro laiko pakeičiami pagal ruošimo vartojimui dažnumą.


**i** Žvaigždutės simbolis valdymo skydelyje rodo, kad įjungtas „Smart“ režimas.

**Pavyzdys:** „Smart“ režimo išjungimas.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Palieskite „P“.
- ▶ Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį .
- ▶ Lieskite '>' iki bus rodomas programos elementas „Išmanus režimas“ (Smart mode).
- ▶ Palieskite „Išmanus režimas“.
- ▶ Palieskite „Neaktyvus“ (Inactive).
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“ (Save).  
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).
- ▶ Palieskite 'L' tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas pradžios ekranas.


## Informacijos peržiūra

„Aparato nustatymai“ (Machine settings)  dalyje galite peržiūrėti šią informaciją:

- „Gėrimų apskaita“ (Product counter): paruoštų kavos ir kavos su pienu gėrimų, taip pat karšto vandens porcijų skaičius.
- „Priežiūros prog. apskaita“ (Maintenance counter): priežiūros programų (valymo, nukalkinimo ir pan.) ciklų skaičius.
- „Versija“ (Version): Programinės įrangos versija

**Pavyzdys:** Kad galėtumėte peržiūrėti paruoštų kavos gėrimų porcijų statistiką, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Palieskite „P“.
- ▶ Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį .
- ▶ Lieskite „>“ iki bus rodomas programos elementas „Gėrimų apskaita“ (Product counter).
- ▶ Palieskite „Gėrimų apskaita“ (Product counter).
- ▶ Jei norite peržiūrėti kitų gėrimų porcijų skaičių, palieskite ‘>’.
- ▶ Palieskite ‘↑’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas pradžios ekranas.



## 5 Prižiūra

### Pagrindinė priežiūros informacija:

- Palieskite „P“, kad įeiti į valdymo skydelio meniu. Šią sritį sudaro „Priežiūros būseną“ (Maintenance status) ☸ dalis ir „Aparato nustatymai“ (Machine settings) ⚙ dalis. Galite valdyti E8 priežiūrą „Priežiūros būseną“ (Maintenance status) ☸ dalyje.
- Jeigu reikia paleisti priežiūros programą, valdymo skydelyje pranešimas bus rodomas raudoname fone. Palietę šį pranešimą, galite pereiti tiesiai į atitinkamą priežiūros programą. Jeigu laukia kelios priežiūros programos, raudoname fone atsiras keli pranešimai. Priežiūros programos, kurias reikia atlikti nedelsiant, E8 rodomos pranešimu pagrindiniame ekrane.
- Atlikite kiekvieną priežiūros programą, kai būsite paraginti tai padaryti.
- Higienos sumetimais pieno sistemą turėtumėte valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną.

### Aparato skalavimas

Jūs galite bet kuriuo metu rankiniu būdu įjungti skalavimo programą.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.
  - ▶ Palieskite „P“.
  - ▶ Palieskite ☸.
  - ▶ Palieskite „Skalauti kavos sistemą“ (Rinse the coffee system), kad būtų pradėtas skalavimas.
- „Kavos sistemos skalavimas“ (Machine is rinsing)  
Skalavimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.



### Putų plakiklio skalavimas

Kaskart po to, kai buvo ruošiamas pienas, E8 ragina atlikti pieno sistemos skalavimą.

Esant programavimo režimui, galite nustatyti, ar pieno sistemos skalavimas turi būti įjungtas rankiniu būdu, ar automatiškai, praėjus

15 minučių, kai buvo paruoštas pienas (žr. 4 skyrių „Nuolatinės programavimo režimo nuostatos – pieno sistemos skalavimas“).



**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Pakiškite indą po putų plakikliu.
  - ▶ Palieskite „P“.
  - ▶ Palieskite ☼.
  - ▶ Palieskite „Skalauti pieno sistemą“ (Rinse the milk system), kad būtų pradėtas skalavimas.
- Rodoma „Pieno sistemos skalavimas“ (Milk system is being rinsed) ir putų plakiklis skalaujamas. Procesas sustoja automatiškai.

## Putų plakiklio valymas

Kai ruošiamas pienas, švelnios putos plakiklį būtina **kasdien valyti**, kad jis puikiai veiktų ir kad būtų užtikrintos higieniškos sąlygos.

### ATSARGIAI!


Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

- i** JURA priemonių pieno sistemai valyti galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.
- i** Norėdami išvalyti pieno sistemą, naudokite pridėtą indą.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.



- ▶ Palieskite „P“.
  - ▶ Palieskite „Pieno sistemos valymas“ (Clean the milk system).
  - ▶ Palieskite „Pradėti“ (Start).
- „Tirpalas sistemos valymui“ (Milk system cleaner) / „Vanduo sistemos valymui“ (Fresh water)
- ▶ Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį iš pieno rezervuaro ar pieno aušintuvo.
  - ▶ Pripilkite pieno sistemos valiklio į priekinę rezervuaro dalį iki **apatinės žymos** (nurodo ☼).
  - ▶ Tada pripilkite vandens iki **viršutinės žymos**.
  - ▶ Pakiškite rezervuarą po putų plakikliu.





- ▶ Prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie rezervuaro.
- i** Norint tinkamai prijungti pieno tiekimo vamzdelį prie indo, pieno tiekimo vamzdelis turi būti su jungtimi.
- ▶ Palieskite „Pradėti“ (Start).  
„Vykdoma pieno sist. valymo programa“  
Procesas pertraukiamas, parodoma „Vanduo sistemos valymui“.
- ▶ Kruopščiai išskalaukite rezervuarą ir pripilkite priekinę dalį šviežio vandens iki **viršutinės žymos**.
- ▶ Pakiškite jį po putų plakiklio ir vėl prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie rezervuaro.
- ▶ Palieskite „Toliau“ (Next).  
„Vykdoma pieno sist. valymo programa“  
Procesas sustoja automatiškai.



## Putų plakiklio išardymas ir skalavimas



Putų plakiklį, kad jis veiktų tinkamai ir būtų higieniškas, reikia išmon-tuoti ir išskalauti **kiekvieną dieną**, kai buvo ruošiamas pienas.

- ▶ Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.
- ▶ Nuimkite putų plakiklį.

- ▶ Išardykite putų plakiklį į atskiras dalis.
- ▶ Visas dalis praplaukite tekančiu vandeniu. Jei yra stipriai pri-džiūvusiu pieno likučių, pirmiausia atskiras dalis pamerkite į 250 ml šalto vandens ir 1 kupino dangtelio JURA pieno siste-mos valiklio tirpalą. Tada dalis kruopščiai išskalaukite.



► Iš naujo surinkite putų plakiklį.

**i** Siekdami užtikrinti optimalų veikimą, pasirūpinkite, kad visos atskiros dalys būtų tinkamai ir tvirtai sujungtos.

► Putų plakiklį atgal įmontuokite į pieno sistemą.

## Filtro įdėjimas / keitimas

Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, nuovirų iš E8 šalinti nereikia.

**i** Kai filtro kasetė nebeveiks (atsižvelgiant į vandens kietumo nuostatą), E8 paragins pakeisti filtrą.

**i** Filtro kasečių „CLARIS Smart“ galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas. „P“ simbolis užsidega raudonai (jei filtras jau naudojamas).

► Palieskite „P“.

Filtro simbolis (ⓘ) dega raudonai.

► Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.


► Pasukite filtro kasetę prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgintuvu ištraukite iš vandens talpos.

► Pridėtą filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite **naujos** filtro kasetės „CLARIS Smart“ viršuje.

► Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens talpą.

► Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.

► Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.



Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įstatytą / pakeistą vandens filtrą.

Rodomas pradžios ekranas. E8 vėl paruoštas naudoti.

„CLARIS Smart“ filtro kasetė komunikuoja su jūsu E8 naudojant RFID (radijo dažnių atpažinimo) technologiją (13,56 MHz dažnių juostoje). Šis belaidis ryšys veikia tik iki 3 sek. paruošimo metu. Šiuo atveju maksimali perdavimo galia yra mažiau nei 1 mW.

## Aparato valymas

Po 180 produktų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, E8 paragins jį išvalyti.

### ATSARGIAI!

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

- ❗ Valymo procesas trunka apie 20 minučių.
- ❗ Nenutraukite valymo programos, nes gali suprastėti valymo kokybė.
- ❗ JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas. „P“ simbolis dega raudonai.

- ▶ Palieskite „P“.
- „Valymas“ (Clean) pranešimas dega raudonai.
- ▶ Palieskite „Valymas“ (Clean).
- ▶ Palieskite „Pradėti“ (Start).
- „Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ (Empty coffee grounds container)
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą, įstatykite juos atgal į aparatą.
- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.
- ▶ Palieskite „Toliau“ (Next).

Rodomas užrašas „Kavos aparatas valomas“ (Machine is being cleaned) ir vanduo kelis kartus išbėga iš dvigubo išleidimo vamzdelio.

Procesas prtraukiamas, parodoma „Įdėkite valymo tabletes“ (Add cleaning tablet).





- ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.
- ▶ Įdėkite JURA valymo tabletes į piltuvėlį.
- ▶ Uždarykite piltuvėlio dangtį.
- ▶ Palieskite „Toliau“ (Next).

„Kavos aparatas valomas“ (Machine is being cleaned), vanduo pakartotinai teka iš kavos piltuvėlio ir putų plakiklio. Procesas sustoja automatiškai.

„Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ (Empty coffee grounds container)

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.
- Dabar valymas baigtas. Rodomas pradžios ekranas.

## Nuovirų iš aparato šalinimas

Bėgant laikui E8 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus aparatas automatiškai paragina iš jo pašalinti nuoviras. Nuovirų susikaušimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

- ❗ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, nebūsite raginami pašalinti nuoviras.

**⚠ DĖMESIO** Ant odos ar į akis patekusios nuovirų šalinimo priemonės gali dirginti.

- ▶ Venkite patekimo ant odos ar į akis.
- ▶ Jei taip nutiktų, nuplaukite švariu vandeniu. Jei nuovirų šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.

**ATSARGIAI!** Naudojant netinkamas nuovirų šalinimo priemones galima pažeisti aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- ▶ Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

**ATSARGIAI!** Nutraukus nuovirų šalinimo procesą galima sugadinti aparatą.

- ▶ Leiskite nuovirų šalinimo programai veikti iki galo.

**ATSARGIAI!** Jei nuovirų šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.


- ▶ Jei jos užtikėtų, nedelsdami nuvalykite.

❗ Nuovirų šalinimo programa trunka maždaug 40 minutes.

❗ JURA nuovirų šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų parduovų.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas. „P“ simbolis dega raudonai.

- ▶ Palieskite „P“.
- „Nukalkinimo programa“ (Descale) pranešimas dega raudonai.
- ▶ Palieskite „Nukalkinimo programa“ (Descale).
- ▶ Palieskite „Pradėti“ (Start).
- „Ištuštinti nulašėjimo padėklą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą, įstatykite juos atgal į aparatą.
- „Įpilkite nukalkinimo tirpalą“ (Agent in tank)
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ 3 JURA nuovirų šalinimo tabletes visiškai ištirpinkite inde, į kurį įpilta 500 ml vandens. Tai gali trukti kelias minutes.
- ▶ Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens talpą ir įstatykite ją į aparatą.



- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.
- ▶ Palieskite „Toliau“ (Next).
- Rodomas užrašas „Kavos aparatas nukalkinamas“ (Machine is being descaled), vanduo pakartotinai teka pro putų plakiklį.
- Procesas pertraukiamas, parodoma „Ištuštinti“ (Empty drip tray).
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą, įstatykite juos atgal į aparatą.
- „Praplauti vandens talpą“ (Rinse the water tank)
- „Pripildykite vandens talpą“ (Fill water tank)
- ▶ Išimkite vandens talpą ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.




- ▶ Pakeiskite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų plakikliu.
- ▶ Palieskite „Toliau“ (Next).  
„Kavos aparatas nukalkinamas“ (Machine is being descaled), tęsiamas nuovirų šalinimo procesas. Procesas pertraukiamas, rodoma „Ištuštinti nulašėjimo padėklą“ (Empty drip tray).
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą, įstatykite juos atgal į aparatą. Dabar nukalkinimo procesas baigtas. Rodomas pradžios ekranas.

**i** Jei nuovirų šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens talpą.

## Kavos pupelių talpos valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka ant kavos pupelių talpos sienelių. Šie pėdsakai gali pabloginti kavos skonį. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių talpą.

**Pradinė sąlyga:** Kavos pupelių talpa tuščia.

- ▶ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku .
- ▶ Nuimkite dangtelį aromatai išsaugoti.
- ▶ Išvalykite kavos pupelių talpą minkšta sausa šluoste.
- ▶ Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromato išsaugojimo dangtelį.

## Nuovirų šalinimas iš vandens talpos

Vandens talpoje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Siekdami užtikrinti, kad aparatas veiktų tinkamai, periodiškai šalinkite nuoviras iš vandens talpos.

- ▶ Išimkite vandens talpą.
- ▶ Jei naudojate „CLARIS Smart“ vandens filtrą, išimkite jį.
- ▶ Pripildykite visą vandens talpą vandeniu ir ištirpinkite joje 3 JURA nukalkinimo tabletes.
- ▶ Palaikykite vandens talpą su nukalkinimo tirpalu kelias valandas (pavyzdžiui, per naktį).
- ▶ Išpilkite iš vandens talpos skystį ir kruopščiai ją išskalaukite.
- ▶ Jei naudojate „CLARIS Smart“ vandens filtrą, vėl jį įstatykite.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.



## 6 Pranešimai ekrane


### Pranešimai pradžios ekrane

Pranešimas	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
„Pripildykite vandens talpą“ (Fill water tank)	Vandens talpa tuščia. Negalite ruošti jokių gėrimų.	► Pripildykite vandens talpą (žr. 3 skyrių „Kasdienis naudojimas – vandens talpos pripildymas“).
„Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ (Empty coffee grounds container)	Pilna kavos tirščių talpa. Negalite ruošti jokių gėrimų.	► Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą (žr. 3 skyrelį „Kasdienis naudojimas“ – „Kasdienė priežiūra“).
„Nėra nulašėjimo padėklo“ (Drip tray not fitted)	Netinkamai įdėtas nulašėjimo padėklas arba jo nėra. Negalite ruošti jokių gėrimų.	► Tinkamai įstatykite nulašėjimo padėklą.
„Pripildykite pupelių talpą“	Kavos pupelių talpa tuščia. Negalite ruošti jokios kavos, bet galite ruošti karštą vandenį ir pieną.	► Pripildykite kavos pupelių talpą (žr. 1 skyrelį „Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ – „Kavos pupelių talpos pildymas“).

### Pranešimai valdymo skydelyje

Pranešimas	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
„Filtrai“ (Filter) Valdymo skydelio apačioje esantis filtro simbolis dega raudonai.	Filtro kasetė nebeveikia.	► Pakeiskite filtro kasetę „CLARIS Smart“ (žr. 5 skyrių „Priežiūra – filtro įdėjimas / keitimas“).
„Valyti“	E8 ragina jį išvalyti.	► Išvalykite (žr. 5 skyrių „Priežiūra – aparato valymas“).
„Nukalkinti“	E8 ragina jį pašalinti nuoviras.	► Pašalinkite nuoviras (žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų iš aparato šalinimas“).
„Per karšta“ (Too hot)	Sistema per daug įkaitusi, kad būtų galima pradėti priežiūros programą.	► Palaukite kelias minutes, kol ir vandens sistema atvės, arba ruoškite kurios nors rūšies kavą ar karštą vandenį.

## 7 Veikimo sutrikimų šalinimas

Problema	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro putų plakiklį.	Putų plakiklis nešvarus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Išvalykite putų plakiklį (žr. 5 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio valymas“).</li> <li>▶ Išardykite ir išskalaukite putų plakiklį (žr. 5 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio išardymas ir skalavimas“).</li> </ul>
Ruošiama kava tik laša.	Kava sumalta per smulkiai ir kemšasi sistemoje.	▶ Nustatykite malūnėlį, kad maltų rupiau (žr. 2 skyrių „Paruošimas – malūnėlio reguliavimas“).
	Gali būti netinkamai nustatytas vandens kietumas.	▶ Pašalinkite nuoviras (žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų iš aparato šalinimas“).
Rodoma „Pripildykite vandens talpą“, nors vandens talpa pilna.	Vandens talpos plūdė užstrigo.	▶ Pašalinkite nuoviras iš vandens talpos (žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų šalinimas iš vandens talpos“).
Malūnėlis skleidžia labai didelį triukšmą.	Malūnėlyje yra užstrigusių pašalinių daiktų.	▶ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 11 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
Rodoma „2 KLAIDA“ (ERROR 2) arba „5 KLAIDA“ (ERROR 5).	Jeigu prietaisas buvo paliktas šaltyje ilgą laiką, saugumo užtikrinimui šildymo funkcija gali būti išjungta.	▶ Leiskite aparatui sušilti kambario temperatūroje.
Rodomi kiti pranešimai „KLAIDA“ (ERROR).	–	▶ Išjunkite E8 įjungimo / išjungimo mygtuku  . Kreipkitės į klientų aptarnavimą savo šalyje (žr. skyrių 11 „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

**i** Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 11 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

## 8 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

### Transportavimas ir vandens sistemos tuštinimas



Pasilikite E8 pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą.


Siekiant E8 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

**Pradinė sąlyga:** Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį iš putų plakiklio.
- ▶ Pakiškite indą po putų plakiklio.
- ▶ Palieskite produktų išrinkiklio simbolį, kad pereiti į produktų pasirinkimo rodinį.
- ▶ Palieskite „>“ tiek kartų, kiek reikia, kad būtų rodoma „Karštas vanduo“ (Hot water).
- ▶ Palieskite „Karštas vanduo“ (Hot water).
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.

Karštas vanduo ir toliau tekės iki sistema liks visiškai tuščia.

„Pripildykite vandens talpą“ (Fill water tank)

- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .
- E8 išjungiamas.

### Išmetimas

Seną aparatą išmeskite nekenkdamis aplinkai.



Senuose aparatuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti. Todėl nebetinkamus naudoti aparatus utilizuokite naudodamiesi atitinkamomis surinkimo sistemomis.

## 9 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1 450 W
Atitikties ženklas	<b>CE</b>
Siurblio slėgis	statinis, daugiausia 15 barų
Vandens bakelio talpa (be filtro)	1,9 l
Pupelių rezervuaro talpa	280 g
Kavos tirščių talpa	daugiausia 16 porcijų
Laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	apie 9,8 kg
Matmenys (P × A × G)	28,0 × 34,6 × 44,4 cm

<b>Belaidžiai ryšiai</b>	„CLARIS Smart“ filtro kasetė (RFID technologija)	13,56 MHz dažnių juosta < 1 mW maksimali perdavimo galia
	„JURA Smart Connect“ („Bluetooth“ ryšys)	2,4 GHz dažnių juosta < 1 mW maksimali perdavimo galia

Informacija testuotojams (pakartokite testą pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis žeminimo taškas (CGP) yra aparato apatinėje pusėje, greta elektros laido prijungimo vietos.

## 10 Rodyklė

### A

- Adresai 48
- Aparatas
  - Ijungimas 24
  - Išjungimas 26
  - Kasdienė priežiūra 25
  - Nuovirų šalinimas 38
  - Nustatymas 14
  - Reguliari priežiūra 25
  - Skalavimas 33
  - Valymas 37
- Aromato išsaugojimo dangtelis
  - Kavos pupelių talpa su aromata išsaugančiu dangčiu 4
- Atitikties deklaracija 48
- Automatinis išjungimas 28

### B

- Belaidis ryšys 17, 44
- Bluetooth 44

### C

- Caffè latte 19
- Cappuccino 19
- Centrinis įžeminimo taškas 44

### D

- Dangtis
  - Maltos kavos piltuvėlis 5
  - Vandens talpa 4
- Du gėrimai 19
- Dviguba gėrimo porcija 19

### E

- Ekranas
  - Jutiklinis ekranas 4, 13
- Elektros įžeminimo taškas
  - Techniniai duomenys 44
- ES atitikties deklaracija 48
- Espresso 18
  - Dvi porcijos espresso 19

### F

- Filtras
  - Įdėjimas 36
  - Keitimas 36
- Filtro kasetė „CLARIS Smart“
  - Įdėjimas 36
  - Keitimas 36
- Flat White 19

### G

- Gamykliniai nustatymai
  - Gamyklinių nustatymų atkūrimas 31
- Gėrimų nustatymų valdymas 23
- Gėrimų pavadinimų rodymas 30
- Gėrimų ruošimas 18, 19
  - Caffè latte 19
  - Cappuccino 19
  - Dvi porcijos espresso 19
  - Dvi porcijos juodos kavos 19
  - Dvi porcijos ristretto 19
  - Dvi specialios juodos kavos porcijos 19
  - Espresso 18
  - Flat White 19
  - Juoda kava 18
  - Karštas vanduo 22
  - Latte macchiato 19
  - Macchiato 19
  - Pienas 20
  - Pieno putos 20
  - Ristretto 18
  - Žalioji arbata 22
- Gėrimų ruošimo nustatymai
  - Reguliavimas 23

### I

- Ijungimas 24
- Informacijos peržiūra 32
- Instant coffee
  - Ground coffee 21
- Internetas 13
- Išjungimas 26
  - Automatinis išjungimas 28
- Išmetimas 43
- Įžeminimo taškas 44

- J**
- Juoda kava 18
    - Dvi porcijos juodos kavos 19
  - JURA
    - Internetas 13
    - Kontaktiniai duomenys 48
  - Jutiklinis ekranas 4, 13
- K**
- Kalba 28
  - Karštas pienas 20
  - Karštas vanduo 22
  - Kasdienė priežiūra 25
  - Kavos piltuvėlis
    - Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 4
  - Kavos pupelių talpa
    - Kavos pupelių talpa su aromataž išsaugančiu dangčiu 4
    - Pildymas 14
    - Valymas 40
  - Klaidos
    - Veikimo sutrikimų šalinimas 42
  - Klientų aptarnavimas 48
  - Kontaktiniai duomenys 48
- L**
- Latte macchiato 19
- M**
- Macchiato 19
  - Malimo rupumas
    - Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
  - Malimo tolygumas
    - Malūnėlio reguliavimas 22
  - Malta kava 21
  - Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
  - Maltos kavos rezervuaras 4
  - Maltų pupelių kava
    - Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
  - Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
  - Mygtukas
    - Jungimo / išjungimo mygtukas 5
- N**
- Naudojimas pirmą kartą 15
  - Nulašėjimo padėklas 4
  - Nuovirų šalinimas
    - Aparatas 38
    - Vandens talpa 40
  - Nustatymai
    - Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai 27
  - Nustatymas
    - Aparato nustatymas 14
- P**
- Pagrindinis puslapis 13
  - Pienas
    - Pieno tiekimo prijungimas 17
  - Pienas, karštas 20
  - Pieno putos 20
  - Pieno sistema
    - Putų plakiklio skalavimas 33
    - Putų plakiklio valymas 34
    - Putų plakiklis 4
  - Pieno sistemos skalavimas 30
  - Pildymas
    - Kavos pupelių talpa 14
    - Vandens talpa 24
  - Piltuvėlis
    - Maltos kavos piltuvėlis 5
  - Pranešimai ekrane 41
  - Preparation
    - Ground coffee 21
  - Priedo susiejimas su aparatu 17
  - Priežiūra 33
    - Kasdienė priežiūra 25
    - Reguliari priežiūra 25
  - Problemos
    - Veikimo sutrikimų šalinimas 42
  - Programavimo režimas 27
    - Automatinis išjungimas 28
    - Gamyklinių nustatymų atkūrimas 31
    - Gėrimų pavadinimų rodymas 30
    - Informacijos peržiūra 32
    - Kalba 28
    - Pieno sistemos skalavimas 30
    - „Smart“ režimas 31
    - Vandens kiekio mato vienetai 29
    - Vandens kietumo nustatymas 29
  - Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai 27
  - Puodelio padėklo grotelės 4
  - Putų plakiklis 4
    - Išardymas ir skalavimas 35
    - Skalavimas 33
    - Valymas 34

**R**

- Reguliari priežiūra 25
- Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 4
- Ristretto 18, 19
  - Dvi porcijos ristretto 19

**S**

- Sauga 6
- Saugos informacija 6
- Simbolių aprašymas 3
- Skalavimas
  - Aparatas 33
  - Putų plakiklis 33
- „Smart Connect“ 17
- „Smart“ (išmanus) režimas 31
- Svetainė 13

**T**

- Techniniai duomenys 44
- Telefonas 48
- Tiesioginė linija 48
- Tinkamas naudojimas 6
- Transportavimas 43
- Trumpa naudojimo instrukcija 13

**V**

- Valdymo skydelis 13, 27, 33
- Valymas
  - Aparatas 37
  - Kavos pupelių talpa 40
  - Putų plakiklis 34
- Vandens kiekio matavimo vienetai 29
- Vandens kietumas
  - Vandens kietumo nustatymas 14, 29
- Vandens sistemos tuštinimas 43
- Vandens talpa 4
  - Nuovirų šalinimas 40
  - Pildymas 24
- Veikimo sutrikimų šalinimas 42

**Z**

- Žalioji arbata 22

## 11 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

### JURA platintojas Lietuvoje:

OU Rickman Trade Lietuvos filialas

Ukmergės gatvė 241, Vilnius

El. paštas rickman@rickman.lt

Telefono Nr. +370 5 250 8080

- i** Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų ieškokite interneto svetainėje [www.lt.jura.com](http://www.lt.jura.com).
- i** Jei prireiktų pagalbos naudojantis kavos aparatu, apsilankykite puslapyje [www.jura.com/service](http://www.jura.com/service).

**Direktyvos** Aparatas atitinka toliau nurodytas direktyvas:

- 2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2014/30/ES)
- Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB)
- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)
- 2014/53/ES – Belaidžių įrenginių įtampos direktyva

Išsamią jūsų E8 ES atitikties deklaraciją, rasite adresu [www.jura.com/conformity](http://www.jura.com/conformity).

**Techniniai pakeitimai** Mes pasiliegame teisę keisti techninę informaciją. Naudojimo instrukcijoje schemos pateiktos tik kaip iliustracijos ir neatitinka tikrųjų aparato spalvų. Kai kurios jūsų įsigyto E8 detalės gali skirtis.

**Atsiliepiniai** Jūsų nuomonė mums svarbi! Ją galite pateikti naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje [www.jura.com](http://www.jura.com).

**Autorių teisė** Naudojimo instrukcijoje pateikta informacija saugoma autorių teisės. Šios naudojimo instrukcijos negalima kopijuoti ar versti į kitą kalbą negavus rašytinio „JURA Elektroapparate AG“ sutikimo.