

jura®



Istruzioni per l'uso IMPRESSA Z9

La Sua IMPRESSA Z9

Elementi di comando	4
Avvertenze importanti	6
Uso conforme	6
Per la Sua sicurezza.....	6
1 Operazioni preliminari e messa in servizio	10
JURA su Internet	10
Collocazione dell'apparecchio.....	10
Riempimento del contenitore di caffè in grani.....	10
Prima messa in funzione	10
Rilevazione della durezza dell'acqua	14
Regolazione del macina caffè	14
Riempimento del serbatoio dell'acqua	15
Collegamento del latte.....	15
2 Preparazione	16
Possibilità di preparazione.....	16
Espresso e caffè	17
Preparazione di due specialità di caffè.....	18
Preparazione nella modalità «Caffè à la carte».....	18
Caffè speciale	19
Latte macchiato, cappuccino	19
Latte caldo e schiuma di latte.....	20
Caffè macinato.....	21
Impostazione permanente delle quantità in base alle dimensioni della tazza.....	22
Acqua calda	23
3 Funzionamento quotidiano	24
Accensione.....	24
Manutenzione quotidiana	24
Spegnimento	25
4 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione	26
Impostazioni prodotto	27
Inserire prodotti.....	29
Rinominare prodotti.....	30
Modalità di risparmio energetico.....	31
Spegnimento automatico	32
Lingua.....	32
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	33
Risciacqui	34
Impostazione della durezza dell'acqua	35
Unità di misura quantità d'acqua.....	36
Impostazioni del display	36
Visualizzazione delle informazioni	37

5	Manutenzione	38
	Risciacquo dell'apparecchio	38
	Risciacquo dell'ugello per cappuccino	39
	Pulizia dell'ugello per cappuccino	39
	Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino.....	40
	Inserimento e attivazione del filtro.....	41
	Sostituzione del filtro	42
	Pulizia dell'apparecchio.....	43
	Decalcificazione dell'apparecchio.....	45
	Pulizia del contenitore di caffè in grani	47
	Decalcificazione del serbatoio dell'acqua	47
6	Segnalazioni sul display	48
7	Risoluzione di eventuali problemi	50
8	Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali	53
	Trasporto / svuotamento del sistema.....	53
	Smaltimento	53
9	Dati tecnici	54
10	Indice alfabetico	55
11	Come contattare JURA / Avvertenze legali	60

Descrizione dei simboli adottati

Avvertenze

 **AVVERTENZA** Osservare sempre scrupolosamente le informazioni evidenziate dai termini

 **ATTENZIONE** ATTENZIONE o AVVERTENZA e da un pittogramma. La segnalazione **AVVERTENZA** indica il pericolo di possibili lesioni gravi; la segnalazione **ATTENZIONE** indica il pericolo di possibili lesioni lievi.

ATTENZIONE **ATTENZIONE** segnala situazioni che possono causare un danno alla macchina.


Simboli adottati

 **Intervento richiesto.** Il simbolo segnala che l'utente deve eseguire un'operazione.

 **Consigli e suggerimenti utili per renderLe ancora più facile l'uso dell'IMPRESSA.**


«Espresso» **Visualizzazione a display**

Elementi di comando



- 1 Coperchio del contenitore di caffè in grani
- 2 Coperchio del serbatoio dell'acqua
- 3 Serbatoio dell'acqua
- 4 Interruttore di alimentazione e cavo di alimentazione (lato apparecchio)
- 5 Ugello per cappuccino regolabile in altezza
- 6 Contenitore dei fondi di caffè
- 7 Vaschetta di raccolta acqua

- 8 Manopola di regolazione del grado di macinatura
- 9 Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma
- 10 Coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato
- 11 Scomparto di riempimento per caffè macinato
- 12 Erogatore dell'acqua calda
- 13 Erogatore del caffè regolabile in altezza e in larghezza
- 14 Ripiano appoggia tazze



Lato superiore dell'apparecchio

- 1  Interruttore di esercizio ON/OFF
- 2  Rotary Switch
- 3  Pulsante P (programmazione)

Parte frontale

- 4  Display
- 5  Pulsanti multifunzione (funzione dei pulsanti dipendente dalla rispettiva visualizzazione sul display)

Avvertenze importanti

Uso conforme

L'apparecchio è concepito e costruito per il solo uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio. La JURA Elektroapparate AG declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso non conforme.

Leggere e osservare le presenti istruzioni per l'uso per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Il diritto alla prestazione di garanzia viene a decadere in caso di danni o difetti che sono da ricondurre all'inosservanza delle istruzioni per l'uso. Conservare le presenti istruzioni per l'uso vicino all'apparecchio e consegnarle agli eventuali utilizzatori successivi.

Per la Sua sicurezza

Si raccomanda di leggere con attenzione e attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di sicurezza.



In questo modo si previene il pericolo di folgorazione:

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di rete difettoso.
- Se si sospettano danni all'apparecchio, ad esempio per via dell'odore di bruciato, scollegarlo immediatamente dalla rete e rivolgersi al servizio di assistenza JURA.
- Se il cavo di rete di questo apparecchio è danneggiato, dovrà essere riparato direttamente da JURA o presso un centro di assistenza autorizzato JURA.
- Assicurarsi che l'IMPRESSA e il cavo di rete non si trovino nelle vicinanze di superfici surriscaldate.

- Assicurarsi che il cavo di rete non venga schiacciato e non si usuri a contatto con spigoli vivi.
- Non aprire, né tentare mai di riparare da soli l'apparecchio. Non apportare modifiche all'apparecchio salvo quelle descritte nelle presenti istruzioni per l'uso. L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. L'apparecchio, una volta aperto, rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati JURA, utilizzando pezzi di ricambio e accessori originali.
- Per scollegare l'apparecchio completamente e in modo sicuro dalla rete elettrica, spegnere l'IMPRESSA prima tramite l'interruttore di esercizio ON/OFF e poi tramite l'interruttore di rete. Solo allora estrarre la spina dalla presa di rete.

In corrispondenza degli erogatori e dell'ugello per cappuccino sono possibili scottature e ustioni:

- Collocare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le parti calde dell'apparecchio. Servirsi delle apposite impugnature.
- Fare attenzione che l'ugello per cappuccino sia montato correttamente e sia pulito. In caso di montaggio scorretto o intasature, è possibile che l'ugello per cappuccino o parti dello stesso si stacchino.

Un apparecchio danneggiato non è sicuro e può provocare lesioni e incendi. Per prevenire danni, possibili lesioni e pericoli di incendio:

- Non lasciare mai penzolare liberamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione può costituire causa d'inciampo o danneggiarsi.

- Proteggere l'IMPRESSA dagli agenti atmosferici quali pioggia, gelo e irraggiamento solare diretto.
- Non immergere mai in acqua l'IMPRESSA, il cavo e gli attacchi.
- Non inserire l'IMPRESSA e i suoi singoli componenti nella lavastoviglie.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, disattivare l'IMPRESSA agendo sull'interruttore di alimentazione. Pulire l'IMPRESSA sempre con un panno umido, ma mai bagnato, e proteggerla dagli schizzi d'acqua continui.
- Collegare l'apparecchio solo ad una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta. La targhetta dei dati tecnici è collocata sul lato inferiore dell'IMPRESSA. Ulteriori dati tecnici sono riportati nelle presenti istruzioni per l'uso (vedi Capitolo 9 «Dati tecnici»).
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione originali JURA. I prodotti non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare l'IMPRESSA.
- Non usare mai chicchi di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca e fredda.
- In caso di assenza prolungata, disattivare l'apparecchio agendo sull'interruttore principale.
- Non è ammessa l'esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione da parte di bambini senza la supervisione da parte di una persona responsabile.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

- Tenere lontano dall'apparecchio i bambini al di sotto degli otto anni, ovvero sorvegliarli costantemente.
- I bambini a partire dagli otto anni possono usare l'apparecchio senza supervisione solamente se sono stati istruiti sull'uso in condizioni di sicurezza. I bambini devono essere in grado di individuare e comprendere possibili pericoli derivanti da un uso errato.

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle

- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

Per un uso sicuro della cartuccia filtro CLARIS Blue:

- Conservare le cartucce filtro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce filtro nella confezione chiusa in un luogo asciutto.
- Proteggere le cartucce filtro dal calore e dall'irradiazione solare diretta.
- Non impiegare cartucce filtro danneggiate.
- Non aprire le cartucce filtro.

1 Operazioni preliminari e messa in servizio

JURA su Internet

Visiti il nostro sito Internet. Le **istruzioni concise** relative al Suo apparecchio possono essere scaricate dalla home page di JURA (www.jura.com). Inoltre troverà informazioni aggiornate ed utili sulla Sua IMPRESSA e sul mondo del caffè.

Collocazione dell'apparecchio

Adottare le seguenti precauzioni per la collocazione dell'IMPRESSA:

- Collocare l'IMPRESSA su una superficie orizzontale, insensibile all'acqua.
- Collocare l'IMPRESSA in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.

Riempimento del contenitore di caffè in grani

Il contenitore di caffè in grani è dotato di un coperchio salva aroma che preserva l'aroma dei chicchi di caffè.

ATTENZIONE

I chicchi di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero), il caffè macinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.

- ▶ Inserire nel contenitore di caffè in grani esclusivamente chicchi tostati di caffè non trattato.

-
- ▶ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani e togliere il coperchio salva aroma.
 - ▶ Rimuovere dal contenitore di caffè in grani eventuali impurità o corpi estranei presenti.
 - ▶ Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani, chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del contenitore.


Prima messa in funzione

Durante la prima messa in funzione è possibile scegliere se far funzionare l'IMPRESSA **con** o **senza** cartuccia filtro CLARIS Blue. Consigliamo l'utilizzo della cartuccia filtro a partire da una durezza dell'acqua di 10 °dH. Se non si conosce la durezza dell'acqua utilizzata, è possibile determinarla (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Rilevazione della durezza dell'acqua»).

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.



Condizione preliminare: il contenitore di caffè in grani è pieno.

- ▶ Inserire la spina in una presa di rete.
- ▶ Accendere l'IMPRESSA premendo l'interruttore di rete sul lato sinistro dell'apparecchio.
- ▶ Per accendere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.
Vengono visualizzate le lingue che possono essere selezionate.

i Per visualizzare altre lingue, premere il pulsante «Avanti» (in basso a destra).

- ▶ Premere il pulsante della lingua desiderata, ad es. «Italiano». Sul display appare per breve tempo «Memorizzato» per confermare l'impostazione.

«Funzionamento filtro»

i Decidere ora se si vuole far funzionare la propria IMPRESSA **con** o **senza** cartuccia filtro CLARIS Blue.

**Prima messa in funzione
con attivazione della
cartuccia filtro**

ATTENZIONE

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

▶ Premere il pulsante «Memorizzare».
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
«Inserire il filtro.»

- ▶ Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- ▶ Estrarre dal Welcome Pack la prolunga per la cartuccia filtro.

1 Operazioni preliminari e messa in servizio



- ▶ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una cartuccia filtro CLARIS Blue.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua con una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.

i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.



- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti». «Risciacquo del filtro in corso.», dall'ugello per cappuccino fuoriesce acqua.

i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante a piacere. Premere il Rotary Switch  per proseguire con il risciacquo del filtro.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml.

«Il filtro è stato risciacquato correttamente.»

«Riempimento del sistema in corso.», il sistema si riempie d'acqua.

«Benvenuti nel mondo di JURA»

«Riscaldamento in corso.»

«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.

- ▶ Svuotare il recipiente e collocarlo sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il Rotary Switch.



«Risciacquo dell'apparecchio in corso.», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua. Il risciacquo si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto:». L'IMPRESSA ora è pronta all'uso.



**Prima messa in funzione
senza attivazione della
cartuccia filtro**

ATTENZIONE

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

- ▶ Premere il pulsante «Inattivo».

- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare».

Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».

«Durezza dell'acqua» «16 °dH»

i Se non si conosce la durezza dell'acqua utilizzata, prima è necessario determinarla (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Rilevazione della durezza dell'acqua»).



- ▶ Ruotare il Rotary Switch per modificare l'impostazione della durezza dell'acqua, ad es. su «25 °dH».

- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare».

Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».

«Riempire il serbatoio dell'acqua.»

- ▶ Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua.

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riportarlo in sede.

«Riempimento del sistema in corso.», il sistema si riempie d'acqua.

«Benvenuti nel mondo di JURA»

«Riscaldamento in corso.»

«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.




- ▶ Premere il Rotary Switch.

«Risciacquo dell'apparecchio in corso.», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua. Il risciacquo si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto». L'IMPRESSA ora è pronta all'uso.



1 Operazioni preliminari e messa in servizio

Rilevazione della durezza dell'acqua



Con la striscia Aquadur® per il test di durezza dell'acqua fornita in dotazione è possibile misurare la durezza dell'acqua.

- ▶ Tenere la striscia di test brevemente (per 1 secondo) sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- ▶ Attendere circa 1 minuto.
- ▶ Determinare il grado di durezza dell'acqua in base alle colorazioni della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.

Regolazione del macina caffè

ATTENZIONE

È possibile regolare in continuo il macina caffè per adeguarlo al grado di tostatura del proprio caffè.

Se si imposta il grado di macinatura a macina caffè fermo, non possono essere esclusi danni al selettore per la regolazione della macinatura.

- ▶ Modificare il grado di macinatura solo con il macina caffè in funzione.

La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.

Esempio: ecco come cambiare il grado di macinatura **durante** la preparazione di un espresso.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

- ▶ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani.
- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante «Espresso».

Il macina caffè inizia a macinare e sul display viene visualizzato «Espresso».

- ▶ Spostare la manopola di regolazione del grado di macinatura sulla posizione desiderata **mentre** il macina caffè è in funzione.

L'espresso viene preparato ed il grado di macinatura è impostato.

- ▶ Chiudere il coperchio del contenitore di caffè in grani.



Riempimento del serbatoio dell'acqua

ATTENZIONE

La manutenzione quotidiana dell'apparecchio e l'igiene nell'uso di latte, caffè e acqua sono fondamentali per un caffè sempre perfetto. Per tale motivo è necessario sostituire l'acqua **giornalmente**.

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

- ▶ Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▶ Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.



Collegamento del latte

L'IMPRESSA fornisce una schiuma di latte meravigliosamente soffice e cremosa con una consistenza ottimale. Il criterio principale per la schiumatura del latte è una temperatura del latte di 4–8 °C. Pertanto consigliamo l'impiego di un refrigeratore per il latte o di un contenitore termico per il latte.

- ▶ Togliere il cappuccio di protezione dall'ugello per cappuccino.
- ▶ Collegare il tubo del latte all'ugello per cappuccino. A tale scopo inserire l'estremità del tubo del latte nel raccordo sul lato sinistro dell'ugello per cappuccino. Per un contenitore per il latte utilizzare il tubo corto, per un cartone di latte utilizzare il tubo lungo.



- ▶ Collegare l'altra estremità del tubo del latte con un contenitore per il latte o immergerla in un cartone di latte. (Figura: contenitore termico in acciaio inox per il latte da 0,6 litri di JURA)

2 Preparazione

- i** Mentre viene preparato un prodotto, la preparazione può essere interrotta in qualsiasi momento. A tale scopo premere un pulsante qualsiasi.
- i** Durante la preparazione si possono variare le quantità preimpostate ruotando il Rotary Switch .
- i** L'attuale stato della preparazione può essere seguito sul display.

Il caffè è buono caldo. Una tazza di porcellana fredda toglie calore e gusto alla bevanda. Pertanto Le consigliamo di preriscaldare le tazze, poiché il caffè può sviluppare tutto il suo aroma solamente in tazze preriscaldate. Può acquistare uno scaldatasse di JURA presso il Suo rivenditore specializzato.

Nella modalità di programmazione si ha la possibilità di effettuare **impostazioni permanenti** per tutti i prodotti (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Impostazioni prodotto»).

Possibilità di preparazione

L'IMPRESSA offre varie possibilità di preparare una specialità di caffè, latte o acqua calda:

- **Preparazione con la pressione di un pulsante:** premere semplicemente il relativo pulsante di preparazione del prodotto desiderato che viene visualizzato sul display (schermata iniziale).
I seguenti prodotti vengono visualizzati per default sulla schermata iniziale:
 - «Espresso»
 - «Caffè»
 - «Cappuccino»
 - «Latte macchiato»
 - «Acqua calda»
 - «Porzione di latte»
- **Preparazione tramite la visualizzazione circolare (Rotary Selection):** è possibile preparare più prodotti di quanti ne vengono visualizzati sulla schermata iniziale. Non appena viene ruotato il Rotary Switch, altri prodotti vengono visualizzati in una **visualizzazione circolare**.

Ruotare il Rotary Switch per selezionare il prodotto desiderato. Avviare la preparazione premendo il Rotary Switch o il pulsante «Preparazione».

I seguenti ulteriori prodotti vengono visualizzati nella visualizzazione circolare:

- «Ristretto»
 - «Due ristretti»
 - «Due espressi»
 - «Due caffè»
 - «Speciale»
- **Preparazione nella modalità «Caffè à la carte»:** premendo brevemente una sola volta il Rotary Switch si accede alla modalità «Caffè à la carte». In questa modalità è possibile pre-selezionare l'intensità del caffè e le quantità **prima della preparazione**.

- i** La visualizzazione circolare e la modalità «Caffè à la carte» scompaiono automaticamente dopo 5 secondi se non viene avviata nessuna preparazione.
- i** L'attribuzione delle funzioni dei pulsanti multifunzione e della visualizzazione circolare può essere adeguata alle preferenze personali (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Inserire prodotti»).

Espresso e caffè

La preparazione di «Espresso» e «Caffè» con la pressione di un pulsante avviene seguendo questa procedura.

Esempio: ecco come preparare un caffè con la pressione di un pulsante.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante «Caffè».

Inizia la preparazione. La quantità d'acqua preimpostata per il caffè scende nella tazza.

La preparazione si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».



Preparazione di due specialità di caffè

Preparazione nella modalità «Caffè à la carte»



La preparazione di due ristretti, due espressi o due caffè viene effettuata sempre allo stesso modo: premere **due volte entro due secondi** il pulsante di preparazione desiderato o selezionare il relativo doppio prodotto tramite la visualizzazione circolare.

Premendo brevemente una sola volta il Rotary Switch si accede alla modalità «Caffè à la carte». In questa modalità è possibile preselezionare l'intensità del caffè e le quantità **prima della preparazione**.

- i** Le impostazioni nella modalità «Caffè à la carte» sono **temporanee** e non vengono memorizzate.
- i** La modalità «Caffè à la carte» scompare automaticamente dopo 5 secondi se non viene avviata nessuna preparazione.
- i** Nella modalità «Caffè à la carte» non è possibile la preparazione di doppi prodotti.

Esempio: ecco come preparare un espresso nella modalità «Caffè à la carte».

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
-  ▶ Premere brevemente il Rotary Switch per avviare la modalità «Caffè à la carte».

«Café à la carte»

Vengono visualizzati i prodotti che possono essere preparati in questa modalità.

- i** È anche possibile selezionare i prodotti nella visualizzazione circolare. A tale scopo ruotare il Rotary Switch per accedere alla visualizzazione circolare.
- ▶ Premere il pulsante «Espresso».
- Sul display appare «Intensità del caffè».
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch per impostare l'intensità del caffè.
-  ▶ Per confermare l'impostazione, premere il Rotary Switch.
- Sul display appare «Quantità» / «45 ml».
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch per impostare la quantità.
-  ▶ Per confermare l'impostazione, premere il Rotary Switch.
- Inizia la preparazione. L'espresso viene preparato con i parametri appena impostati.
- La preparazione si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».

Caffè speciale



Esempio: ecco come preparare un caffè speciale tramite la visualizzazione circolare.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

- ▶ Collocare una tazza sotto l'ugello per cappuccino.
- ▶ Ruotare il Rotary Switch per accedere alla visualizzazione circolare.
- ▶ Ruotare il Rotary Switch fino a selezionare il prodotto «Speciale».
- ▶ Per avviare la preparazione, premere il Rotary Switch. Inizia la preparazione. La quantità d'acqua preimpostata per il caffè speciale scende nella tazza. La preparazione si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».

Latte macchiato, cappuccino

L'IMPRESSA prepara un latte macchiato o un cappuccino con la pressione di un pulsante. In tal caso non è necessario spostare il bicchiere o la tazza.

Esempio: ecco come preparare un latte macchiato con la pressione di un pulsante.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto». Il latte è collegato all'ugello per cappuccino.



- ▶ Collocare un bicchiere sotto l'ugello per cappuccino. (Figura: contenitore termico in acciaio inox per il latte da 0,6 litri di JURA)
- i** Fare attenzione che l'altezza di riempimento del latte **non** sia superiore all'altezza del collegamento del tubo del latte sull'ugello per cappuccino.
- ▶ Portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte .
- ▶ Premere il pulsante «Latte macchiato». «Latte macchiato», viene preparata la schiuma di latte. La preparazione si interrompe automaticamente appena raggiunta la quantità di latte preimpostata.

i Segue una breve pausa durante la quale il latte caldo si separa dalla schiuma di latte. In questo modo possono formarsi gli strati tipici del latte macchiato. La durata di questa pausa può essere definita nella modalità di programmazione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Impostazioni prodotto»).

Inizia la preparazione del caffè. La quantità d'acqua preimpostata per l'espresso scende nel bicchiere.

La preparazione si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello per cappuccino»). L'IMPRESSA **non** segnala la necessità di pulire l'ugello per cappuccino.

Latte caldo e schiuma di latte



Esempio: ecco come preparare un latte caldo con la pressione di un pulsante.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto». Il latte è collegato all'ugello per cappuccino.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'ugello per cappuccino.
- ▶ Portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Latte .

i Se si vuole preparare **schiuma di latte**, portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte .

- ▶ Premere il pulsante «Porzione di latte».

Viene preparato il latte caldo. La quantità di latte preimpostata scende nella tazza.

La preparazione si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello per cappuccino»). L'IMPRESSA **non** segnala la necessità di pulire l'ugello per cappuccino.

Caffè macinato

Grazie allo scomparto di riempimento per caffè macinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè, per esempio decaffeinato.

- i** Non inserire mai più di due cucchiai dosatori rasi di caffè macinato.
- i** Non usare mai caffè macinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.
- i** Se il caffè macinato introdotto è insufficiente, viene visualizzato «Caffè macinato insufficiente.» e l'IMPRESSA interrompe la procedura.
- i** Preparare la specialità di caffè desiderata entro 1 minuto circa dall'introduzione del caffè macinato. Altrimenti l'IMPRESSA interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.

Tutte le specialità di caffè possono essere preparate con caffè macinato seguendo questa procedura.

Esempio: ecco come preparare un caffè con caffè macinato.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani.
- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.

«Versare caffè macinato.»


- ▶ Versare un cucchiaino dosatore raso di caffè macinato nello scomparto di riempimento.
- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.

«Scegliere il prodotto:»

- ▶ Premere il pulsante «Caffè».

Inizia la preparazione. La quantità d'acqua preimpostata per il caffè scende nella tazza.

La preparazione si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto:».



Impostazione permanente delle quantità in base alle dimensioni della tazza



Se lo si desidera, è possibile impostare in modo semplice e definitivo la quantità d'acqua e di latte di tutti i prodotti in base alle dimensioni delle tazze. Come descritto nel seguente esempio, la quantità deve essere impostata una sola volta. Questa quantità verrà erogata per tutte le successive preparazioni.

L'impostazione permanente delle quantità in base alle dimensioni della tazza per tutti i prodotti si effettua sempre in questo modo.

Esempio: ecco come impostare, in modo **permanente**, la quantità d'acqua per un caffè.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere e **tenere premuto** il pulsante «Caffè». Vengono visualizzati «Caffè» e la quantità.
- ▶ **Continuare a tenere premuto** il pulsante «Caffè» finché appare «È stata raggiunta la quantità di caffè desiderata? Premere il pulsante.».
- ▶ Rilasciare il pulsante «Caffè».

Ha inizio la preparazione e il caffè scende nella tazza.

- ▶ Premere un pulsante qualsiasi non appena il caffè nella tazza è sufficiente.

La preparazione si interrompe. Sul display appare per breve tempo «Memorizzato». La quantità d'acqua impostata per un caffè è memorizzata in modo permanente.

Sul display appare «Scegliere il prodotto».

- i** L'impostazione può essere modificata in qualsiasi momento ripetendo la procedura.
- i** L'impostazione permanente della quantità in base alle dimensioni della tazza funziona anche con i prodotti che vengono visualizzati nella visualizzazione circolare. A tale scopo tenere premuto il Rotary Switch  finché appare «È stata raggiunta la quantità di caffè desiderata? Premere il pulsante.».
- i** È possibile impostare in modo permanente la quantità di tutte le specialità di caffè, del latte nonché dell'acqua calda anche nella modalità di programmazione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Impostazioni prodotto»).

Acqua calda

Per la preparazione di acqua calda è possibile selezionare le seguenti temperature: «Normale», «Alta», «Bassa».

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di scottature dovute a spruzzi di acqua calda.

- ▶ Evitare il contatto diretto con la pelle.



Esempio: ecco come preparare acqua calda.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore dell'acqua calda.
 - ▶ Premere il pulsante «Acqua calda».
- Vengono visualizzati «Acqua calda» e la temperatura.

- i** Ruotando il Rotary Switch  (entro 2 secondi circa), è possibile modificare a piacere la temperatura. Questa impostazione non viene memorizzata.

La quantità d'acqua preimpostata scende nella tazza.

La preparazione si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».

3 Funzionamento quotidiano

La manutenzione quotidiana dell'apparecchio e l'igiene nell'uso di latte, caffè e acqua sono fondamentali per un caffè sempre perfetto. Per tale motivo è necessario sostituire l'acqua **giornalmente**.

Accensione


All'accensione, l'IMPRESSA richiede automaticamente il risciacquo all'accensione che viene avviato premendo il Rotary Switch . Nella modalità di programmazione è possibile modificare quest'impostazione, in modo che l'apparecchio avvii automaticamente il risciacquo all'accensione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Risciacqui»).



Condizione preliminare: l'IMPRESSA è stata accesa tramite l'interruttore di rete.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
-  ▶ Per accendere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.
Sul display appare «Benvenuti nel mondo di JURA».
«Riscaldamento in corso.»
«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.
-  ▶ Premere il Rotary Switch.
«Risciacquo dell'apparecchio in corso.», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua. Il risciacquo si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto:».

Manutenzione quotidiana



Per assicurare il perfetto funzionamento dell'IMPRESSA ed una qualità sempre ottimale del caffè, sono necessarie alcune operazioni quotidiane.

- ▶ Estrarre la vaschetta di raccolta acqua.
- ▶ Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua. Sciacquare entrambi con acqua calda.
- ▶ Asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.
- ▶ Reinserrire il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua.
- ▶ Sciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua pulita.
- ▶ Pulire l'ugello per cappuccino (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello per cappuccino»).

- ▶ Scomporre e sciacquare l'ugello per cappuccino (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino»).
 - ▶ Passare un panno morbido (per es. in microfibra) pulito e inumidito sulla superficie dell'apparecchio.
- i** Per ragioni igieniche consigliamo di sostituire il tubo del latte ad intervalli regolari (ca. ogni 3 mesi). Tubi di ricambio sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Spegnimento



Ad ogni spegnimento dell'IMPRESSA, vengono risciacquati gli erogatori con i quali è stata preparata la specialità di caffè.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.
- ⏻** ▶ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.
- «Risciacquo dell'apparecchio in corso.», vengono risciacquati gli erogatori con i quali è stata preparata la specialità di caffè o il latte. La procedura si interrompe automaticamente. L'IMPRESSA è disattivata.
- i** Se l'IMPRESSA viene disattivata con l'interruttore di esercizio ON/OFF, l'apparecchio mentre è disattivato consuma meno di 0,01 W di energia in stand-by. Tramite l'interruttore di rete è possibile scollegare l'apparecchio completamente dalla rete elettrica.

4 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione

Premere il pulsante P per passare alla modalità di programmazione. Tramite rotazione del Rotary Switch nonché tramite i pulsanti multifunzione è possibile accedere facilmente alle varie opzioni di programma e memorizzare le impostazioni desiderate in modo permanente. È possibile effettuare le seguenti impostazioni:

Opzione di programma	Sottomenu	Descrizione
«Stato di manutenzione (1/7)»	«Pulizia», «Decalcificazione» (solo se il filtro non è attivato), «Sostituzio. filtro» (solo se il filtro è attivato), «Pulizia sistema del latte»	▶ Avviare qui il programma di manutenzione richiesto.
«Stato di manutenzione (2/7)»	«Risciacquo sistema caffè», «Risciacquo sistema del latte»	▶ Avviare qui il risciacquo richiesto.
«Impostazioni prodotto (3/7)»	«Programmazione», «Libreria-classica»	▶ Scegliere le proprie impostazioni per le specialità di caffè, il latte e l'acqua calda. ▶ Modificare l'attribuzione delle funzioni dei pulsanti multifunzione e della visualizzazione circolare.
«Impostazioni apparecchio (4/7)»	«Selezione della lingua», «Spegnimento dopo», «Risparmio energetico», «Impostazioni di fabbrica»	▶ Selezionare la lingua desiderata. ▶ Impostare il tempo dopo il quale l'IMPRESSA deve disattivarsi automaticamente. ▶ Selezionare una modalità di risparmio energetico. ▶ Resettare alle impostazioni di fabbrica l'apparecchio o i valori impostati in modo permanente di tutti i prodotti.
«Impostazioni apparecchio (5/7)»	«Unità», «Display», «Sfondo»	▶ Selezionare l'unità di misura per la quantità d'acqua. ▶ Modificare le impostazioni del display.

Opzione di programma	Sottomenu	Descrizione
«Impostazioni manutenzione (6/7)»	«Filtro», «Durezza dell'acqua» (solo se il filtro non è attivato), «Risciacquo all'accensione», «Risciacquo sistema del latte»	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selezionare se si utilizza l'IMPRESSA con o senza cartuccia filtro CLARIS Blue. ▶ Impostare la durezza dell'acqua. ▶ Modificare le impostazioni per il risciacquo all'accensione e il risciacquo del sistema del latte.
«Informazioni (7/7)»	«Contatore preparazioni», «Contatore di manutenzione», «Versione»	▶ Fornisce il riepilogo di tutti i prodotti preparati e consente di richiamare il numero dei programmi di manutenzione eseguiti.

Impostazioni prodotto

L'opzione di programma «Impostazioni prodotto (3/7)» / «Programmazione» consente di effettuare impostazioni personalizzate per tutte le specialità di caffè, per il latte e per l'acqua calda. È possibile effettuare le seguenti impostazioni permanenti:

Prodotto	Temperatura	Intensità del caffè	Quantità
Ristretto, espresso, caffè, caffè speciale	«Alta», «Normale», «Bassa»	☉ (leggero), ☼ (medio), ☽ (normale), ☿ (forte), ♄ (extra forte)	Quantità: «25 ml» – «240 ml»
Due ristretti, due espressi, due caffè	«Alta», «Normale», «Bassa»	–	Quantità: «25 ml» – «240 ml» (per ogni tazza)
Latte macchiato, cappuccino	«Alta», «Normale», «Bassa»	☉ (leggero), ☼ (medio), ☽ (normale), ☿ (forte), ♄ (extra forte)	Quantità di latte: «3 sec.» – «120 sec.» Pausa: «0 sec.» – «120 sec.» Quantità: «25 ml» – «240 ml»
Porzione di latte	–	–	Quantità di latte: «3 sec.» – «120 sec.»
Acqua calda	«Alta», «Normale», «Bassa»	–	Quantità: «25 ml» – «450 ml»

Esempio: ecco come modificare la quantità di latte di un latte macchiato da «16 sec.» a «20 sec.», la pausa da «30 sec.» a «40 sec.» e la quantità d'acqua da «45 ml» a «40 ml».

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».

- P** ▶ Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione(1/7)»
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni prodotto (3/7)».
- ▶ Premere il pulsante «Programmazione».
«Programmazione»
- i** Nella seguente opzione si seleziona il pulsante del prodotto per cui si desidera effettuare l'impostazione. In questa fase non viene preparato alcun prodotto.
- ▶ Premere il pulsante «Latte macchiato».
- ▶ Premere il pulsante «Quantità di latte».
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch per modificare l'impostazione della quantità di latte su «20 sec.».
- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare».
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- ▶ Premere il pulsante «Pausa».
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch per modificare l'impostazione della pausa su «40 sec.».
- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare».
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- ▶ Premere il pulsante «Quantità».
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch per modificare l'impostazione della quantità d'acqua su «40 ml».
- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare».
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
- «Latte macchiato»
- P** ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.
«Scegliere il prodotto:»

Inserire prodotti

Nell'opzione di programma «Impostazioni prodotto (3/7)» / «Libreria-classica» sono indicati tutti i prodotti impostati per default nell'IMPRESSA. È possibile inserire ciascuno di questi prodotti tra i preferiti in una posizione qualsiasi della schermata iniziale.

Inoltre è possibile adeguare la visualizzazione circolare alle proprie preferenze: A tale scopo selezionare il pulsante «Cancellare da visualizzazione circolare» nell'opzione di programma «Impostazioni prodotto (3/7)» / «Programmazione» per cancellare prodotti. Selezionare il pulsante «Aggiungere alla visualizzazione circolare» nell'opzione di programma «Impostazioni prodotto (3/7)» / «Libreria-classica» per inserire prodotti.

Esempio: ecco come inserire il prodotto «Due espressi» sulla schermata iniziale nella posizione in basso a destra.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».



► Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»



► Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni prodotto (3/7)».

► Premere il pulsante «Libreria-classica».

«Libreria-classica»



Nella seguente opzione selezionare il pulsante del prodotto che si vuole inserire. In questa fase non viene preparato alcun prodotto.



Se si desidera che una posizione sulla schermata iniziale rimanga libera, selezionare il pulsante «Nessun prodotto».

► Premere il pulsante «Due espressi».

► Premere il pulsante «Avanti».

► Premere il pulsante «Aggiungere ai preferiti».

«Selezionare posizione»

► Premere il pulsante in basso a destra.

«Sostituire il prodotto esistente?»

► Premere il pulsante «Sì».

Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».

«Due espressi»



► Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.

«Scegliere il prodotto:»

Rinominare prodotti

Nell'opzione di programma «Impostazioni prodotto (3/7)» / «Programmazione» è possibile rinominare tutti i prodotti inseriti nella schermata iniziale o nella visualizzazione circolare.

Esempio: ecco come modificare il nome di prodotto da «Caffè» a «Mio caffè».

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».

- P** ▶ Premere il pulsante P.
- ▶ «Stato di manutenzione(1/7)»
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni prodotto (3/7)».
- ▶ Premere il pulsante «Programmazione».
- ▶ «Programmazione»
- ▶ Premere il pulsante «Caffè».
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- ▶ Premere il pulsante «Nome del prodotto».
- ▶ «ABC»...«Я»
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché è contrassegnata la lettera «M».
-  ▶ Premere il Rotary Switch per confermare la lettera «M».
- ▶ Premere il pulsante «abc» per passare alle lettere minuscole.
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché è contrassegnata la lettera «i».
-  ▶ Premere il Rotary Switch per confermare la lettera «i».
- ▶ Proseguire finché sul display non viene visualizzato «Mio caffè».
- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare» per confermare il nome del prodotto.
- Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
- ▶ «Mio caffè»
- P** ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.
- ▶ «Scegliere il prodotto:»

Modalità di risparmio energetico

L'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (4/7)» / «Risparmio energetico» consente di impostare in modo permanente una modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.®):

- «Risparmio livello 1»
 - Dopo l'accensione l'IMPRESSA è pronta all'uso soltanto per le specialità di caffè e per l'acqua calda. Prima della preparazione di una specialità di caffè con latte, l'apparecchio deve riscaldarsi.
 - Poco dopo l'ultima preparazione l'IMPRESSA non riscalda più. Dopo circa 5 minuti nel display viene visualizzato il messaggio «Modalità di risparmio».
- «Risparmio livello 2»
 - Dopo l'accensione l'IMPRESSA è pronta all'uso per tutte le specialità di caffè, le specialità di caffè con latte e per l'acqua calda.
 - Poco dopo l'ultima preparazione l'IMPRESSA non riscalda più. Dopo circa 5 minuti nel display viene visualizzato il messaggio «Modalità di risparmio».
- «Risparmio no»
 - Tutte le specialità di caffè, le specialità di caffè con latte nonché l'acqua calda possono essere preparate subito, senza tempi di attesa.

Esempio: ecco come modificare la modalità di risparmio energetico da «Risparmio livello 1» a «Risparmio livello 2».

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

P ▶ Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»

⦿ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (4/7)».

▶ Premere il pulsante «Risparmio energetico».

«Risparmio energetico»

▶ Premere il pulsante «Risparmio livello 2».

▶ Premere il pulsante «Memorizzare».

Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».

«Impostazioni apparecchio (4/7)»

P ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.

«Scegliere il prodotto:»

Spegnimento automatico

Lo spegnimento automatico dell'IMPRESSA consente di risparmiare energia. Se la funzione è attivata, l'IMPRESSA si spegne automaticamente dopo l'ultima operazione, una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato.

Lo spegnimento automatico può essere impostato su 15 minuti, 30 minuti oppure 1–15 ore.

Esempio: ecco come modificare lo spegnimento da «2 ore» a «1 ore».

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».

- P ▶ Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione(1/7)»
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (4/7)».
▶ Premere il pulsante «Spegnimento dopo».
«2 ore»
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato «1 ore».
▶ Premere il pulsante «Memorizzare».
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
«Impostazioni apparecchio (4/7)»
- P ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.
«Scegliere il prodotto:»

Lingua

Nell'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (4/7)» / «Selezione della lingua» è possibile impostare la lingua della propria IMPRESSA.

- i** Se per sbaglio è stata selezionata una lingua che non si capisce, l'apparecchio può essere semplicemente resettato a «English»: Premere il pulsante P per passare alla modalità di programmazione. Con il Rotary Switch , selezionare l'opzione di programma «4/7» e quindi premere il pulsante in alto a sinistra.

Esempio: ecco come modificare la lingua da «Italiano» a «English».

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».

- P ▶ Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione(1/7)»
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (4/7)».

- ▶ Premere il pulsante «Selezione della lingua».
- ▶ Premere il pulsante «English».
- Sul display appare per breve tempo «Saved».
- ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

L'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (4/7)» / «Impostazioni di fabbrica» consente di ripristinare varie impostazioni di fabbrica:

- «Tutti i prodotti»
 - Le impostazioni (quantità d'acqua, intensità del caffè, temperatura ecc.) di **tutti i prodotti** vengono resettate alle impostazioni di fabbrica.
- «Prodotto»
 - Le impostazioni (quantità d'acqua, intensità del caffè, temperatura ecc.) di ogni prodotto possono essere resettate **singolarmente** alle impostazioni di fabbrica. In tal modo viene resettata alle impostazioni di fabbrica anche la relativa impostazione per il doppio prodotto.
- «Apparecchio»
 - **Tutte le impostazioni del cliente** (ad eccezione di «Filtro» e «Durezza dell'acqua») vengono resettate alle impostazioni di fabbrica.
- «Svuotamento del sistema»
 - Il sistema viene svuotato. Subito dopo l'IMPRESSA si disattiva.

Esempio: ecco come resettare i valori di «Espresso» alle impostazioni di fabbrica.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

- ▶ Premere il pulsante P.
- ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (4/7)».
- ▶ Premere il pulsante «Impostazioni di fabbrica».

4 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione

- ▶ Premere il pulsante «Prodotto».
- ▶ Premere il pulsante «Espresso».
«Ripristinare veramente le impostazioni di fabbrica del prodotto?»
- ▶ Premere il pulsante «Sì».
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
«Impostazioni di fabbrica»
- P ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.
«Scegliere il prodotto:»

Risciacqui

Nell'opzione di programma «Impostazioni manutenzione (6/7)» è possibile eseguire le seguenti impostazioni per il risciacquo all'accensione e il risciacquo del sistema del latte:

- «Risciacquo all'accensione» / «Manuale»
 - Il risciacquo all'accensione deve essere avviato manualmente.
- «Risciacquo all'accensione» / «Automatico»
 - Il risciacquo all'accensione viene avviato automaticamente.
- «Risciacquo sistema del latte» / «Manuale»
 - Il risciacquo del sistema del latte viene richiesto subito dopo la preparazione di una specialità di caffè con latte.
- «Risciacquo sistema del latte» / «Automatico»
 - Il risciacquo del sistema del latte viene avviato automaticamente 30 secondi dopo la preparazione di una specialità di caffè con latte.

Esempio: ecco come impostare che il risciacquo del sistema del latte venga avviato **automaticamente** dopo la preparazione di una specialità di caffè con latte.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».

- P ▶ Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione(1/7)»
- ⊙ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni manutenzione (6/7)».
- ▶ Premere il pulsante «Risciacquo sistema del latte».
«Risciacquo sistema del latte»
- ▶ Premere il pulsante «Automatico».

Impostazione della durezza dell'acqua

- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare».
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
«Impostazioni manutenzione (6/7)»

P ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.
«Scegliere il prodotto:»

i L'impostazione della durezza dell'acqua non è possibile se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue e quest'ultima è stata attivata.

Quanto più calcarea è l'acqua, tanto più spesso dovrà essere decalcificata l'IMPRESSA. Per questa ragione è importante impostare il corretto grado di durezza dell'acqua.

È possibile impostare la durezza dell'acqua da 1 °dH a 30 °dH.

Esempio: ecco come modificare la durezza dell'acqua da «16 °dH» a «25 °dH».

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».

P ▶ Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»

 ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni manutenzione (6/7)».

▶ Premere il pulsante «Durezza dell'acqua».

«Durezza dell'acqua»

 ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato «25 °dH».

▶ Premere il pulsante «Memorizzare».

Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».

«Impostazioni manutenzione (6/7)»

P ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.

«Scegliere il prodotto:»

Unità di misura quantità d'acqua

Nell'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (5/7)» / «Unità» è possibile impostare l'unità di misura della quantità d'acqua.

Esempio: ecco come modificare l'unità di misura della quantità d'acqua da «ml» a «oz».

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».

- P** ▶ Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione(1/7)»
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (5/7)».
- ▶ Premere il pulsante «Unità».
«Unità»
- ▶ Premere il pulsante «oz».
- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare».
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
«Impostazioni apparecchio (5/7)»
- P** ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.
«Scegliere il prodotto:»

Impostazioni del display

L'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (5/7)» consente di effettuare le seguenti impostazioni:

- «Display» (in percentuale)
Modificare la luminosità del display.
- «Sfondo»
Modificare lo sfondo del display.

Esempio: ecco come modificare lo sfondo del display.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».

- P** ▶ Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione(1/7)»
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (5/7)».
- ▶ Premere il pulsante «Sfondo».
«Sfondo»
-  ▶ Premere il Rotary Switch per selezionare un altro sfondo.
- ▶ Premere il pulsante «Memorizzare».
Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».
«Impostazioni apparecchio (5/7)»

- P** ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.
«Scegliere il prodotto:»
- i** Lo sfondo impostato viene visualizzato solo sulla schermata iniziale.

Visualizzazione delle informazioni

L'opzione di programma «**Informazioni (7/7)**» consente di visualizzare le seguenti informazioni.

- «**Contatore preparazioni**»: quantità di specialità di caffè, specialità di caffè con latte e acqua calda erogate
- «**Contatore di manutenzione**»: quantità di programmi di manutenzione eseguiti (pulizia, decalcificazione, sostituzione del filtro, ecc.)
- «**Versione**»: Versione del software

Esempio: ecco come visualizzare la quantità di caffè preparati.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto:».

- P** ▶ Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione(1/7)»
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «**Informazioni (7/7)**».
- ▶ Premere il pulsante «**Contatore preparazioni**».
«Contatore preparazioni»
- ▶ Premere il pulsante «**Avanti**» finché non vengono visualizzati «**Caffè**» e la quantità di caffè preparati.
- P** ▶ Premere il pulsante P per uscire dalla modalità di programmazione.
«Scegliere il prodotto:»

5 Manutenzione

L'IMPRESSA è dotata dei seguenti programmi di manutenzione integrati:

- Risciacquo dell'apparecchio («Risciacquo sistema caffè»)
- Risciacquo dell'ugello per cappuccino («Risciacquo sistema del latte»)
- Pulizia dell'ugello per cappuccino («Pulizia sistema del latte»)
- Sostituzione del filtro («Sostituzio. filtro»)
- Pulizia dell'apparecchio («Pulizia»)
- Decalcificazione dell'apparecchio («Decalcificazione») (solo se il filtro non è attivato)

i Eseguire la pulizia, la decalcificazione, il risciacquo del sistema del latte oppure la sostituzione del filtro ogniqualvolta l'apparecchio lo richieda.

i Premendo il pulsante P si passa alla panoramica dei programmi di manutenzione («Stato di manutenzione(1/7)'). In base alla barra è possibile determinare qual è il programma di manutenzione richiesto. Non appena una barra è interamente rossa, l'IMPRESSA richiede l'esecuzione del relativo programma di manutenzione.

i L'IMPRESSA **non** segnala la necessità di pulire l'ugello per cappuccino. Per motivi igienici, eseguire la pulizia dell'ugello per cappuccino **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte.

Risciacquo dell'apparecchio



È possibile avviare manualmente il ciclo di risciacquo in qualsiasi momento.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.

P ► Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»



► Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Stato di manutenzione (2/7)».

► Premere il pulsante «Risciacquo sistema caffè».

«Risciacquo dell'apparecchio in corso», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.

Il risciacquo si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».

Risciacquo dell'ugello per cappuccino



Dopo ogni preparazione del latte, l'IMPRESSA richiede un risciacquo del sistema del latte.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Sciogliere il sistema del latte.» e il Rotary Switch è acceso.



- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
- ▶ Premere il Rotary Switch.

«Risciacquo sistema del latte in corso.», l'ugello per cappuccino viene risciacquato.

Il risciacquo si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».

Pulizia dell'ugello per cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA **non** segnala la necessità di pulire l'ugello per cappuccino.

ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.


- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

i Il detersivo per il sistema del latte JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».



- ▶ Premere il pulsante P.
 - «Stato di manutenzione(1/7)»
- ▶ Premere il pulsante «Pulizia sistema del latte».
 - «Durata approssimativa 2 min.»
- ▶ Premere il pulsante «Avvio».
 - «Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA!»
- ▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».
 - «Detersivo per pulizia sistema del latte.»
- ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore di detersivo per il sistema del latte.



Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino



- ▶ Immergere il tubo del latte nel recipiente.
- ▶ Portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte ☕ o Latte ☕.
- ▶ Collocare un altro recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- ▶ «Pulizia del sistema del latte in corso.», l'ugello per cappuccino e il tubo del latte vengono puliti.
- ▶ «Acqua per pulizia sistema del latte.»
- ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo del latte.
- ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per cappuccino.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- ▶ «Pulizia del sistema del latte in corso.», l'ugello per cappuccino e il tubo del latte vengono sciacquati con acqua fresca. La procedura si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto:».

Per fare in modo che l'ugello per cappuccino funzioni correttamente e per motivi igienici, è obbligatorio scomporlo e sciacquarlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA non segnala la necessità di scomporre e sciacquare l'ugello per cappuccino.

- ▶ Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.
- ▶ Sfilare delicatamente verso il basso l'ugello per cappuccino.
- ▶ Disassemblare l'ugello per cappuccino nei singoli componenti.
- ▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello per cappuccino sotto l'acqua corrente. In caso di residui di latte incrostati, immergere innanzitutto i singoli componenti in detergente cappuccinatore JURA e quindi sciacquarli a fondo.
- ▶ Riassemblare l'ugello per cappuccino.

i Assicurarsi che tutti i singoli componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire che l'ugello per cappuccino funzioni in modo ottimale.

- ▶ Innestare l'ugello per cappuccino saldamente sul raccordo.

Inserimento e attivazione del filtro

L'IMPRESSA non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue. Se non ha ancora attivato la cartuccia filtro durante la prima messa in funzione, è possibile farlo in seguito.

- i** Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale dell'IMPRESSA.

Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto».

P ▶ Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»

 ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni manutenzione (6/7)».

▶ Premere il pulsante «Filtro».

«Funzionamento filtro»

▶ Premere il pulsante «Attivo».

▶ Premere il pulsante «Memorizzare».

Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».

«Inserire il filtro.»

▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

▶ Estrarre dal Welcome Pack la prolunga per la cartuccia filtro.

▶ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una cartuccia filtro CLARIS Blue.

▶ Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua con una leggera pressione.

▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.

- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.

▶ Premere il pulsante «Avanti».

«Risciacquo del filtro in corso.», dall'ugello per cappuccino fuoriesce acqua.

- i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante a piacere. Premere il Rotary Switch  per proseguire con il risciacquo del filtro.



i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml.

Sul display appare «Scegliere il prodotto». Il filtro è attivato.

Sostituzione del filtro

i Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. A questo punto l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.

i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

i Se la cartuccia filtro CLARIS Blue non è stata attivata nella modalità di programmazione, non appare nessuna richiesta di sostituzione del filtro.

i Le cartucce filtro CLARIS sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Sostituzione filtro» e il pulsante P è acceso.

P ▶ Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»

▶ Premere il pulsante «Sostituzio. filtro».

«Durata approssimativa 2 min.»

▶ Premere il pulsante «Avvio».

«Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA!»

▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».

«Sostituire il filtro.»

▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

▶ Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS Blue.

▶ Applicare la prolunga sulla parte superiore di una **nuova** cartuccia filtro.



- ▶ Inserire la nuova cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.

i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
 - ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
 - ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- «Risciacquo del filtro in corso.», dall'ugello per cappuccino fuoriesce acqua.

i È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante a piacere. Premere il Rotary Switch  per proseguire con il risciacquo del filtro.

i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml.

Sul display appare «Scegliere il prodotto».

Pulizia dell'apparecchio

Dopo 220 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'IMPRESSA richiede una pulizia.

ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

i Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.

i Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.

i Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Pulire apparecchio.» e il pulsante P è acceso.

- P**
- ▶ Premere il pulsante P.
«Stato di manutenzione(1/7)»
 - ▶ Premere il pulsante «Pulizia».
«Durata approssimativa 20 min.»
 - ▶ Premere il pulsante «Avvio».
«Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA!»
 - ▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».
«Svuotare fondi di caffè.»
 - ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.
 - ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.
 - ▶ Premere il Rotary Switch.
«Pulizia dell'apparecchio in corso.», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.
La procedura si interrompe, «Inserire una pastiglia per la pulizia.».
 - ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.
 - ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
 - ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.
«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.
 - ▶ Premere il Rotary Switch.
«Pulizia dell'apparecchio in corso.», dall'erogatore del caffè e dall'ugello per cappuccino fuoriesce acqua a più riprese.
La procedura si interrompe, «Svuotare fondi di caffè.».
 - ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
Sul display appare «Scegliere il prodotto:». La pulizia è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.



Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

⚠ ATTENZIONE I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

ATTENZIONE L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

i Il programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.

i Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

i Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue e questa è attivata, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Decalcificare apparecchio.» e il pulsante P è acceso.

P ▶ Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»

▶ Premere il pulsante «Decalcificazione».


«Durata approssimativa 45 min.»

▶ Premere il pulsante «Avvio».

«Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA!»

▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».

«Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.»



- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

«Riempire prodotto per la decalcifica.»

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Sciogliere completamente il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 600 ml d'acqua. Ciò può richiedere alcuni minuti.
- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto e riporlo in sede.

«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.

- ▶ Sfilare delicatamente verso il basso l'ugello per cappuccino.
- ▶ Collocare un recipiente sotto il raccordo dell'ugello per cappuccino e uno sotto l'erogatore dell'acqua calda.
- ▶ Premere il Rotary Switch.



«Decalcificazione in corso.», dal raccordo dell'ugello per cappuccino e dall'erogatore dell'acqua calda fuoriesce acqua a più riprese.

La procedura si interrompe, «Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.».

- ▶ Svuotare entrambi i recipienti.
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

«Riempire il serbatoio dell'acqua.»

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciaccarlo a fondo.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.

- ▶ Innestare l'ugello per cappuccino saldamente sul raccordo.
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino, uno sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'erogatore dell'acqua calda.



- ▶ Premere il Rotary Switch.

«Decalcificazione in corso.», dall'erogatore dell'acqua calda e dall'ugello per cappuccino fuoriesce acqua.

«Riscaldamento in corso.»

«Risciacquo dell'apparecchio in corso.», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.

La procedura si interrompe automaticamente, «Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.».

- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

Sul display appare «Scegliere il prodotto:». La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

- i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Riempire il contenitore caffè in grani.».

- 🔌 ▶ Disattivare l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF.
- 🔌 ▶ Spegnerne l'apparecchio mediante l'interruttore di rete.
- ▶ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani e togliere il coperchio salva aroma.
- ▶ Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- ▶ Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani, chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del contenitore.

Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- ▶ Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- ▶ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue, rimuoverla.
- ▶ Decalcificare il serbatoio con un prodotto non aggressivo comunemente in commercio seguendo le istruzioni del produttore.
- ▶ Sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.
- ▶ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue, riporla in sede.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

6 Segnalazioni sul display

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
«Riempire il serbatoio dell'acqua.»	Il serbatoio dell'acqua è vuoto. La preparazione non è possibile.	► Riempire il serbatoio dell'acqua (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempimento del serbatoio dell'acqua»).
«Svuotare fondi di caffè.»	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. La preparazione non è possibile.	► Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua (vedi Capitolo 3 «Funzionamento quotidiano – Manutenzione quotidiana»).
«Manca il contenitore fondi di caffè.»	Il contenitore dei fondi di caffè non è inserito. La preparazione non è possibile.	► Inserire in sede il contenitore dei fondi di caffè.
«Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.»	La vaschetta di raccolta acqua è piena. La preparazione non è possibile.	► Vuotare la vaschetta di raccolta acqua. ► Pulire e asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.
«Manca la vaschetta di raccolta acqua.»	La vaschetta di raccolta acqua non è inserita correttamente o manca del tutto. La preparazione non è possibile.	► Inserire in sede la vaschetta di raccolta acqua.
«Premere il Rotary Switch.»	Il sistema deve essere riempito d'acqua oppure l'IMPRESSA richiede il proseguimento di un programma di manutenzione avviato.	► Premere il Rotary Switch per proseguire il programma di manutenzione o per riempire il sistema.
«Riempire il contenitore caffè in grani.»	Il contenitore di caffè in grani è vuoto. Non è possibile preparare specialità di caffè, mentre è possibile la preparazione di acqua calda o di latte.	► Riempire il contenitore di caffè in grani (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempimento del contenitore di caffè in grani»).

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
«Manca coperchio salva aroma.»	Il coperchio salva aroma non è inserito correttamente o manca del tutto. La preparazione non è possibile.	► Inserire il coperchio salva aroma in sede.
«Caffè macinato insufficiente.»	Il caffè macinato introdotto è insufficiente; L'IMPRESSA interrompe la procedura.	► In occasione della seguente preparazione, introdurre più caffè macinato (vedi Capitolo 2 «Preparazione – Caffè macinato»).
«Sciacquare il sistema del latte.»	L'IMPRESSA richiede un risciacquo del sistema del latte.	► Premere il Rotary Switch per avviare il risciacquo del sistema del latte.
«Pulire apparecchio.» oppure «Pulire apparecchio ora.»	L'IMPRESSA richiede una pulizia.	► Eseguire la pulizia (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'apparecchio»).
«Decalcificare apparecchio.» oppure «Decalcificare apparecchio ora.»	L'IMPRESSA richiede una decalcificazione.	► Eseguire la decalcificazione (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio»).
«Sostituzione filtro» oppure «Sostituire filtro ora.»	La cartuccia filtro CLARIS Blue esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri d'acqua oppure dopo due mesi.	► Sostituire la cartuccia filtro CLARIS Blue (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Sostituzione del filtro»).

7 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
In occasione della preparazione di un latte macchiato non si formano i tre strati tipici.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ruotare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino completamente verso destra sulla posizione Schiuma di latte . ▶ Nella modalità di programmazione, modificare la durata della pausa impostandola su almeno 30 secondi (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Impostazioni prodotto»).
Durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per cappuccino.	L'ugello per cappuccino è sporco.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire l'ugello per cappuccino (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'ugello per cappuccino»). ▶ Scomporre e sciacquare l'ugello per cappuccino (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino»). ▶ Verificare se manca la presa d'aria dell'ugello per cappuccino. ▶ Sciacquare la presa d'aria o sostituirla. Nel Welcome Pack è presente un ricambio.
Durante la preparazione di caffè, il caffè scende solo a gocce.	Il caffè o il caffè macinato è macinato troppo fine e ottura il sistema. Eventualmente la stessa cartuccia filtro è stata usata più volte oppure la durezza dell'acqua non è stata impostata correttamente nella modalità di programmazione.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selezionare una macinatura più grossolana o usare caffè macinato più grossolanamente (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Regolazione del macina caffè»). ▶ Eseguire una decalcificazione (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio»).
Non è possibile impostare la durezza dell'acqua.	La cartuccia filtro CLARIS Blue è stata attivata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Disattivare la cartuccia filtro nella modalità di programmazione.

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
«Riempire il contenitore caffè in grani.» non viene visualizzato nonostante il contenitore di caffè in grani sia vuoto.	Il controllo riempimento chicchi di caffè è sporco.	► Pulire il contenitore di caffè in grani (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia del contenitore di caffè in grani»).
«Svuotare la vaschetta di raccolta acqua.» viene visualizzato costantemente.	I contatti metallici della vaschetta di raccolta acqua sono sporchi o bagnati.	► Pulire e asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.
«Riempire il serbatoio dell'acqua.» viene visualizzato nonostante il serbatoio dell'acqua sia pieno.	Il galleggiante del serbatoio dell'acqua è inceppato.	► Decalcificare il serbatoio dell'acqua (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione del serbatoio dell'acqua»).
L'ugello per cappuccino eroga poca acqua o vapore oppure non ne eroga affatto. Il rumore di pompaggio è molto fiavole.	Il raccordo dell'ugello per cappuccino può essere intasato da residui di latte o schegge di calcare che si sono staccate durante la decalcificazione.	► Sfilare delicatamente verso il basso l'ugello per cappuccino. ► Svitare il raccordo nero con l'ausilio dell'apertura esagonale presente sul cucchiaio dosatore per caffè macinato. ► Pulire a fondo il raccordo. ► Avvitare il raccordo manualmente. ► Con l'apertura esagonale sul cucchiaio dosatore stringerlo con cautela con al massimo un quarto di giro.
Il macina caffè è particolarmente rumoroso.	All'interno del macina caffè sono presenti corpi estranei.	► Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).
Viene visualizzato «ERROR 2» o «ERROR 5».	Se l'apparecchio è stato esposto al freddo per un periodo prolungato, il riscaldamento può essere bloccato per ragioni di sicurezza.	► Lasciare riscaldare l'apparecchio a temperatura ambiente.

7 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Vengono visualizzati altri messaggi di tipo «ERROR».	–	► Disattivare l'IMPRESSA premendo l'interruttore di alimentazione. Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).


- i** Se non è stato possibile risolvere i problemi, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

8 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali

Trasporto / svuotamento del sistema

Conservare l'imballo dell'IMPRESSA. Serve da protezione in caso di trasporto.

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto dell'IMPRESSA per prevenire danni dovuti al gelo.



Condizione preliminare: sul display appare «Scegliere il prodotto.».

- ▶ Sfilare delicatamente verso il basso l'ugello per cappuccino.
- ▶ Collocare un recipiente sotto il raccordo dell'ugello per cappuccino e uno sotto l'erogatore dell'acqua calda.

P

- ▶ Premere il pulsante P.

«Stato di manutenzione(1/7)»

R

- ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzata l'opzione di programma «Impostazioni apparecchio (4/7)».

- ▶ Premere il pulsante «Impostazioni di fabbrica».

«Impostazioni di fabbrica»

- ▶ Premere il pulsante «Svuotamento del sistema».

«Rimuovere il serbatoio dell'acqua.»

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

«Premere il Rotary Switch.», il Rotary Switch si accende.

R

- ▶ Premere il Rotary Switch.

«Svuotamento del sistema in corso.», dal raccordo dell'ugello per cappuccino e dall'erogatore dell'acqua calda fuoriesce un po' d'acqua.

La procedura si interrompe automaticamente. Subito dopo l'IMPRESSA si disattiva.

Smaltimento

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.



Gli apparecchi usati contengono materiali pregiati riciclabili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

9 Dati tecnici

Tensione	220–240 V ~, 50 Hz
Assorbimento	1350 W
Marchio di conformità	CE [®]
Consumo energia «Risparmio no»	ca. 26 Wh
Consumo energia «Risparmio livello 1»	ca. 13 Wh
Consumo energia «Risparmio livello 2»	ca. 17 Wh
Pressione della pompa	statica max. 15 bar
Capacità del serbatoio dell'acqua	2,8 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Capacità del contenitore dei fondi di caffè	max. 20 porzioni
Lunghezza del cavo	ca. 1,1 m
Peso	13,8 kg
Dimensioni (L x A x P)	31 × 37,5 × 45 cm

Avviso per il collaudatore (prova di revisione secondo la norma DIN VDE 0701-0702): il punto centrale di terra (PCT) si trova al centro del bordo, sul lato inferiore dell'apparecchio, sullo stesso lato del connettore del cavo di rete.

10 Indice alfabetico

A

- Accensione
 - Apparecchio 24
- Acqua calda 23
- Apparecchio
 - Accensione 24
 - Collocazione 10
 - Decalcificazione 45
 - Pulizia 43
 - Risciacquo 38
 - Spegnimento 25

C

- Caffè 17
- Caffè à la carte 16, 18
- Caffè istantaneo
 - Caffè macinato 21
- Caffè macinato 21
- Caffè speciale 19
- Cappuccino 19
- Cartuccia filtro CLARIS Blue
 - Inserimento e attivazione 41
 - Sostituzione 42
- Cavo di alimentazione 4
- Collocazione
 - Collocazione dell'apparecchio 10
- Contatore 37
- Contatti 60
- Contenitore dei fondi di caffè 4
- Contenitore di caffè in grani
 - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 4
 - Pulizia 47
 - Riempimento 10
- Coperchio
 - Contenitore di caffè in grani 4
 - Scomparto di riempimento per caffè macinato 4
 - Serbatoio dell'acqua 4
- Coperchio salva aroma
 - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 4

D

- Dati tecnici 54
- Decalcificazione
 - Apparecchio 45
 - Serbatoio dell'acqua 47
- Display 5
- Display, segnalazioni 48
- Doppio prodotto 18
- Due prodotti 18
- Durezza dell'acqua
 - Impostazione della durezza dell'acqua 35
 - Rilevazione della durezza dell'acqua 14

E

- Erogatore
 - Erogatore dell'acqua calda 4
- Erogatore del caffè
 - Erogatore del caffè regolabile in altezza e in larghezza 4
- Erogatore dell'acqua calda 4
- Espresso 17

F

- Filtro
 - Inserimento e attivazione 41
 - Sostituzione 42

G

- Grado di macinatura
 - Manopola di regolazione del grado di macinatura 4

H

- Homepage 10
- Hotline 60

I

- Impostazione permanente delle quantità in base alle dimensioni della tazza 22
- Impostazioni
 - Permanenti in modalità di programmazione 26
- Impostazioni del display 36
- Impostazioni di fabbrica
 - Ripristino delle impostazioni di fabbrica 33

10 Indice alfabetico

Impostazioni permanenti in modalità di programmazione 26
Impostazioni prodotto 27
Indirizzi 60
Inserire prodotti 29
Internet 10
Interruttore di alimentazione 4
Istruzioni concise 10

J

JURA
Contatti 60
Internet 10

L

Latte
Collegamento del latte 15
Latte caldo 20
Latte, caldo 20
Latte macchiato 19
Lingua 32

M

Macinatura
Regolazione del macina caffè 14
Manopola di regolazione del grado di macinatura 4
Manutenzione 38
Manutenzione quotidiana 24
Messa in funzione, prima
Con attivazione della cartuccia filtro 11
Senza attivazione della cartuccia filtro 13
Messa in funzione, Prima 10
Modalità Caffè à la carte 18
Modalità di programmazione
Impostazione della durezza dell'acqua 35
Impostazioni del display 36
Impostazioni prodotto 27
Inserire prodotti 29
Lingua 32
Modalità di risparmio energetico 31
Rinominare prodotti 30
Ripristino delle impostazioni di fabbrica 33
Spegnimento automatico 32
Unità di misura quantità d'acqua 36
Visualizzazione delle informazioni 37

Modalità di risparmio energetico 31
Modificare le funzioni dei tasti 29
Modificare nomi 30

P

Possibilità di preparazione 16
Preparazione 16, 19
Acqua calda 23
Caffè 17
Caffè macinato 21
Caffè speciale 19
Cappuccino 19
Con la pressione di un pulsante 16
Due specialità di caffè 18
Espresso 17
Latte 20
Latte macchiato 19
Nella modalità Caffè à la carte 18
Schiuma di latte 20
Tramite la visualizzazione circolare 16
Prima messa in funzione 10
Con attivazione della cartuccia filtro 11
Senza attivazione della cartuccia filtro 13
Problemi
Risoluzione di eventuali problemi 50
Pulizia
Contenitore di caffè in grani 47
Ugello per cappuccino 39
Pulizia
Apparecchio 43
Pulizia del sistema del latte
Pulizia dell'ugello per cappuccino 39
Pulsante
Interruttore di esercizio ON/OFF 5
Pulsante P (programmazione) 5
Punto centrale di terra 54
Punto di terra 54

R

Riempimento
Contenitore di caffè in grani 10
Riempimento
Serbatoio dell'acqua 15
Rinominare prodotti 30
Ripiano appoggia tazze 4
Risciacqui 34

- Risciacquo
 - Apparecchio 38
 - Ugello per cappuccino 39
- Risciacquo all'accensione 34
- Risciacquo del sistema del latte 34
 - Risciacquo dell'ugello per cappuccino 39
- Risoluzione di eventuali problemi 50
- Rotary Selection 16
- Rotary Switch 5

S

- Schiuma di latte 20
- Scomparto di riempimento
 - Scomparto di riempimento per caffè macinato 4
- Scomposizione
 - Ugello per cappuccino 40
- Segnalazioni sul display 48
- Serbatoio dell'acqua 4
- Serbatoio dell'acqua
 - Decalcificazione 47
 - Riempimento 15
- Servizio clienti 60
- Sicurezza 6
- Smaltimento 53
- Spegnimento
 - Apparecchio 25
- Spegnimento automatico 32
- Svuotamento del sistema 53

T

- Telefono 60
- Trasporto 53

U

- Ugello
 - Ugello per cappuccino 4
- Ugello per cappuccino
 - Pulizia 39
 - Risciacquo 39
 - Scomposizione e risciacquo 40
- Unità di misura quantità d'acqua 36
- Uso conforme 6

V

- Vaschetta di raccolta acqua 4
- Versione del software 37
- Visualizzazione circolare 16
- Visualizzazione delle informazioni 37

11 Come contattare JURA / Avvertenze legali

11 Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Per altri dati di contatto per i singoli paesi consultare il sito Internet **www.jura.com**.

- Direttive** L'apparecchio soddisfa le seguenti direttive:
- 2006/95/CE – Direttiva Bassa Tensione
 - 2004/108/CE – Compatibilità elettromagnetica
 - 2009/125/CE – Direttiva ErP
 - 2011/65/UE – Direttiva RoHS

Modifiche tecniche Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni contenute nelle istruzioni per l'uso sono stilizzate e non mostrano i colori originali dell'apparecchio. La Sua IMPRESSA può differire in alcuni dettagli.

La Sua opinione La Sua opinione è importante per noi! Utilizzi le opportunità di contatto presenti su www.jura.com.

Copyright Le istruzioni per l'uso contengono informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o tradurre il documento in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta da parte della JURA Elektroapparate AG.